


## MANUAL

Oscilloscope HM 408-1A



Oszilloskop-Datenblatt mit technischen Einzelheiten	Wichtiger Hinweis! Vor der Inbetriebnahme dieses Oszilloskops lesen Sie
	bitte unbedingt die Sicherheitshinweise auf den Seiten
Betriebsanleitung	M1 und M25!
Allgemeine Hinweise	
Aufstellung des Gerätes	
Sicherheit	
Betriebsbedingungen	
Garantie	
Wartung	
Netzspannung	
Größe der Signalspannung	
Zeitwerte der Signalspannung	
Anlegen der Signalspannung	
Inbetriebnahme und Voreinstellung M 8	
Strahldrehung TR	
Tastkopf-Abgleich und Anwendung M 8	Oscilloscope
Abgleich 1 kHz, Abgleich 1 MHz	
Betriebsarten der Vertikalverstärker M10	HM 408 - 1A
XY-Betrieb, Phasenvergleichsmessung M10	
Phasendifferenz-Messung im Zweikanalbetrieb . M11	
Messung einer Amplitudenmodulation M12	
Triggerung und Zeitablenkung	
Automatische Triggerung	
Normaltriggerung	
Flankenrichtung	
Triggerkopplung	
Netztriggerung	
Videosignal-Triggerung	
Externe Triggerung	
Trigger-Anzeige	
Holdoff-Zeit-Einstellung	
Y-Überbereichs-Anzeige	
Rasterbeleuchtung	
Readout	
Speicherbetrieb	
Bedienelemente des Speicherteils	
und ihre Anwendung	
Speicher-Auflösung und Betriebsarten	Kontrolle Triggerung
HAMEG Schnittstelle	Zeitablenkung
Sicherheitshinweis	Hold-off-Zeit
Sichemensimweis	Korrektur der Strahllage
<b>Kurzanleitung</b> K 1	Service-Kurzanleitung
Bedienungselemente	Allgemeines
mit herausklappbarem Frontbild K 2	Sicherheits-Hinweis
	Öffnen des Gerätes
Testplan	Betriebsspannungen
Allgemeines	-
Strahlröhre: Helligkeit und Schärfe,	Blockschaltbild analog, digital D 1 - D 2
Linearität, Rasterverzeichnung T 1	<b>Schaltbilder</b> analog D 3 - D19
Astigmatismuskontrolle	digital
Symmetrie und Drift des Vertikalverstärkers T 1	
Calibration des Vertikalverstärkers	Bestückungspläne
Übertragungsgüte des Vertikalverstärkers T 1 Betriebsarten: CHI/II, DUAL, ADD, CHOP.,	Blockschaltbild, Zeitdiagramm BUS D37 - D38
INVERT und XY-Betrieb T 2	Abgleichpunkte
THE THE GREAT DOUBLE TO THE TENTE OF THE TEN	

Änderungen vorbehalten 1.91 · 408

## **Technische Daten**

#### Vertikal-Ablenkung

Betriebsarten: Kanal I oder Kanal II einzeln, Kanal I und II: altern. oder chop. (Frequ. 0,5 MHz) Summe od. Differenz von K I u. K II, (K II invert.) XY-Betrieb: über Kanal II und Kanal I. Frequenzbereich (analog): 0 - 40 MHz (−3 dB). Anstiegszeit: ca. 8.75 ns. Uberschwingen: ≤1 %. Frequenzbereich (digital): 0 - 2 MHz (bei min. 20 Punkten pro Kurvenzug). Ablenkkoeffizienten: 10 kalibrierte Stellungen von 5 mV/cm bis 5 V/cm mit 1-2-5 Teilung ±3%, variabel 2,5:1 bis mindestens 12.5 V/cm. Y-Dehnung x5 (kalibriert) bis 1mV/cm ±5% im Frequenzbereich 0-5 MHz (−3 dB). Eingangsimpedanz: 1 MΩ II 25 pP. Eingangskopplung: DC-AC-GND. Eingangsspannung: max. 400 V (DC+Spitze AC). Verzögerungsleitung: ca. 90 ns

#### Triggerung

Mit Automatik: **10 Hz-80 MHz** (ab 5 mm Bildh.), Normal mit Pegeleinstellung: **DC-80 MHz**. Flanke: pos. oder neg. LED-Anz. für Triggereinsatz. Quellen: Kanal II, Kanal II, Netz, extern. Kopplung: **AC** (≥10Hz - 20 MHz), **DC** (0 - 20 MHz), **LF** (0 - ≤1 kHz), **HF** (≥15 kHz - 40 MHz). **HF** (≥15 kHz - 80 MHz; 10 mm Bildhöhe). **Triggerschwelle** extern ≥ 200 mV. **TV-Sync-Separator** für Bild und Zeile.

#### Horizontal-Ablenkung

Zeitkoeffizienten (analog): 23 kalibr. Stellungen von 50 ns bis 1 s/cm mit 1-2-5 Teilung, ± 3 %. variabel 2,5:1 bis mindestens 2,5s/cm, mit X-Dehnung x 10 bis 5 ns/cm (±5%). Zeitkoeffizienten (digital): 21 kalibr. Stellungen von 10 μs-50 ms/cm und 0,1s-50 s/cm ±3 %, Bandbreite X-Verstärker: 0-2,5 MHz (- 3 dB) Eingang X-Verstärker über Kanal II, Empfindlichkeiten wie Kanal II. X-Y-Phasendifferenz: <3° unter 120 kHz.

#### **Digitale Speicherung**

Betriebsarten: Roll, Refresh, Single, XY-Betrieb, Hold K I, Hold K II, Dot Joiner.

Abtastrate: Mono KI oder K II max. 40MS/s, Dual und XY-Betrieb 2×20MS/s.

Speicher: je Kanal 2kx8 bit, Einkanal 4kx8 bit.

Pre-Trigger: 25-50-75-100%.

Auflösung X: 400 Pkte./cm od. 2×200 Pkte./cm
Y: 25 Pkte./cm
XY: 2×2kx8 bit = Darstellung X 8 bit, Y 8 bit.

Speicher mit 2 Mignon-Zellen pufferbar.

Eingang für externen Zeitbasistakt.

XY/Yt-Schreiberausgang: Y 0,1V/cm, X 0,1V/cm
(±2%); Ausgangsinnenwiderstand: <1kΩ.

Ausgabegeschwindigkeit in 4 Stufen wählbar.

Penlift: TTL und CMOS kompatibel (Open Collector).

Anschluß für HAMEG Graphik-Printer.

## Readout (Analog/Digital)


Readout-Speicher: Y 2 k x 8 bit, X 2 k x 12 bit. Anzeige der X- und Y-Ablenkkoeffizienten. Pretriggerwert (nur Digitalbetrieb). Cursoren X oder Y mit Anzeige für ΔU, Δt oder f. Triggerpegel-Anzeige. Readout abschaltbar. Readout-Intensität separat regelbar.

Option: Externes IEEE-Bus Interface (HO79-2).

#### Verschiedenes

Röhre: E8369B31, 8x10cm, ca. 14kV. Rechteckform, Innenraster, Schnellheizung. Rasterbeleuchtungsschalter. Strahldrehung: auf Frontseite einstellbar. Calibrator: 1kHz u. 1MHz, 0,2V/2V ±1% (t, ca. 5 ns). Schutzart: Schutzklasse I (VDE 0411). Netzanschluß 100.....240V~ ±10%. Leistungsaufnahme: ca. 47 Watt, 50.....400 Hz. Max. zul. Umgebungstemperatur: -10°C...+40°C. Gewicht: ca. 8kg. Farbe: techno-braun. Gehäuse (mm): B 285, H 145, T 380.

Änderungen vorbehalten.



## Digital-Speicheroszilloskop

Analog: 2 Kanäle 0-40 MHz, max. 1 mV/cm, CRT mit 14 kV, Zeitbasis 2,5s-5 ns/cm, Triggerung 0-80 MHz. Digital: Max. Abtastrate 40 MHz, Speicher 4x 1024 x 8 bit, Zeitbasis 50s-1 µs/cm, Pre-Trigger, XY-Betrieb.

Mit dem Preis-/Leistungs-Standard des **HM 408** werden von **HAMEG** wieder einmal neue Maßstäbe gesetzt, die weltweit noch ohne Beispiel sind. Trotz seiner zahlreichen Funktionen für Analog- und Digitalbetrieb ist das Gerät **extrem einfach bedienbar**. Die max. **Abtastrate** beträgt **40 MHz**. Gespeichert werden alle einmaligen oder sich wiederholenden Signale im Bereich von wenigen mHz bis zu mehreren MHz. So wird zum Beispiel ein 2 MHz- schneller Vorgang noch mit 20 Punkten aufgelöst dargestellt. Um die aufgrund der Digitalisierung besonders bei gedehnten Signalen evtl. sichtbar werdenden Unterbrechungen zu eliminieren, ist ein sogenannter "**Dot-Joiner"** (Punkt-zu-Punkt-Verbinder) zuschaltbar.


Die Betriebsarten Refresh, Roll, Single und XY-Betrieb ermöglichen praktisch alle normalerweise vorkommenden Speicheranwendungen. Mit den Tasten "HOLD I" und "HOLD II" ist das "Einfrieren" der Speicherinhalte möglich. Falls nur mit einem Kanal gearbeitet wird, ist der 2. für das Ablegen eines Referenz-Signals benutzbar. Mit den optionellen Batterien bleibt der Speicherinhalt beider Kanäle auch nach dem Abschalten des Gerätes einige Monate erhalten (Option). Die gesamte Speicherkapazität beträgt 2x2k. Im Einkanalbetrieb stehen alle 4k zur Verfügung.

Ein Feature ist der bis 100% einschaltbare Pretrigger. Mit diesem können dem Triggerereignis vorausgehende Vorgänge gespeichert und dargestellt werden. Ferner lassen die **Readout**- und **Cursor-Funktionen** erkennen, welchen außergewöhnlichen Komfort der **HM 408** sonst noch zu bieten hat. Es ist selbstverständlich, daß bei einem Oszilloskop dieser Klasse auch der Analogteil großzügig ausgestattet ist. Beispiele hierfür sind die **Bandbreite** von **40 MHz**, die 14 kV-Rechteckröhre mit Rasterbeleuchtung, Overscan-Anzeige, der 1 kHz/1 MHz Rechteck-Kalibrator und die **Verzögerungsleitung**.

Soll der HM 408 in ein automatisches Meßsystem integriert werden, ist hierfür der IEEE-Bus HO 79-2 lieferbar. Diesem wird kostenlos ein umfangreiches Software-Paket beigefügt, welches eine Verarbeitung aller gespeicherten Daten über einen AT-kompatiblen PC gestattet. Sollen die Signal-Daten dokumentiert werden, ist hierfür der HAMEG Graphic Printer HM 8148-2 zu empfehlen.

Mitgeliefertes Zubehör Netzkabel, Betriebsanleitung sowie 2 Tastköpfe 10:1

## OSCILLOSCOPE-ZUBEHÖR



## Modulare Tastköpfe

Klare Vorteile gegenüber herkömmlichen Tastköpfen sind die leichte Auswechselbarkeit aller sich abnutzenden Teile sowie der zusätzliche HF-Abgleich der 10:1-Teiler. Damit können erstmals Tastköpfe dieser Preisklasse auch HF-mäßig richtig an jeden Oszilloskop-Eingang angepaßt werden. Dies ist vor allem bei Geräten höherer Bandbreite (ab 50 MHz) erforderlich, da sonst bei Wiedergabe z.B. schneller Rechtecke starkes Überschwingen oder Verrundungen auftreten können. Der HF-Abgleich ist jedoch nur mit Generatoren schneller Anstiegszeit <5ns exakt durchführbar. In HAMEG-Oszilloskope mit Bandbreiten >20 MHz ist dieser bereits eingebaut. Für andere Oszilloskope ist er in Form eines kleinen Zusatzgerätes unter der Bezeichnung HZ60-2 erhältlich. Die z.Z. lieferbaren Tastköpfe sind untenstehend aufgeführt. (HZ36 ohne HF-Abgleich).

Тур	HZ36 schaltbar	HZ51	HZ52	HZ53	HZ54 schaltbar		
Teilerverhältnis	1:1/10:1	10:1	10:1 (HF)	100:1	1:1/10:1		
Bandbreite (MHz)	10/100	150	250	150	10/150		
Anstiegszeit (ns)	35/3,5	<2	<1,4	<2	35/<2		
Kapazität (pF)	47/13	16	16	6,5	40/18		
EingWiderstand (M $\Omega$ )	1/10	10	10	100	1/10		
Max. Spannung (V <sub>Spitze</sub> )	600	600	600	1200	600		
Kabellänge (m)	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2		
Ersatzkabel für HZ36					HZ39		
Ersatzkabel für HZ51, HZ54							
Ersatzteilkit (2 Federhaken, 2 Spitzen, 1 Massekabel)							

#### **Demodulator Tastkopf** HZ38

Zur AM-Demodulation und für Wobbelmessungen. HF-Bandbreite 100 kHz - 500 MHz (±1 dB). HF-Eingangsspannungsbereich 250 mV - 50 V<sub>eff</sub>. Maximale Eingangsspannung 200 V. Kabellänge 1,2 m.

#### **Hochspannungs Tastkopf** HZ58

Für die Messung von Spannungen bis zu 15 kVpp. Einganswiderstand:  $500M\Omega$ . Erforderlicher Lastwiderstand:  $1M\Omega/10M\Omega$ (umschaltbar). Teilerverhältnis 1000:1. Bandbreite 1MHz. Kabellänge 1,5 m. BNC-Anschluß.

#### Meßkabel Banane-BNC

HZ32

Koaxialkabel, Länge 1,15 m, Wellenwiderstand  $50\Omega$ Kabelkapazität 120pF. Eingangsspannung max. 500Vs.

#### Meßkabel BNC-BNC

HZ34

Koaxialkabel, Länge 1 m. Wellenwiderstand  $50\Omega$ . Kabelkapazität 126pF. Eingangsspannung max. 500Vs.

#### HZ20 Übergangsadapter Banane-BNC

Zwei Schraubklemmbuchsen 4mm (mit Querloch) im Abstand 19 mm, mit BNC-Stecker. Eingangsspannung max. 500Vs.

## 50Ω-Durchgangsabschluß

HZ22

Unentbehrlich für den Abschluß von 50Ω-Meßkabeln. Mit induktionsarmem  $50\Omega$ -Widerstand (max. 2Watt belastbar).

## Tragetaschen

Für HM103

**HZ95** 

Für HM203, HM204, HM205, HM208, HM408, HM604, HM605 und HM1005

**HZ96** 

## Lichtschutztubus

HZ47

Für HM203, HM204, HM205, HM208, HM408, HM604, HM605 und HM1005.

## Scope-Tester

HZ60-2

Zur Kontrolle des Y-Verstärkers und der Zeitbasis sowie den Abgleich aller Tastköpfe besitzt der HZ60-2 einen quarzgesteuerten Rechteckgenerator mit den Frequenzen DC, 1-10-100 Hz, 1-10-100 kHz und 1 MHz kurzer Anstiegszeit (ca. 3ns). An 3 BNC-Ausgängen können  $25\text{mV}_{ss}$  an  $50\Omega$ ,  $0.25\text{V}_{ss}$  oder  $2.5\text{V}_{ss} \pm 1\%$  entnommen werden. Batterie- oder Netzbetrieb möglich.

#### Component-Tester

**HZ65** 

Der HZ65 ist eine unentbehrliche Hilfe bei der Fehlersuche in elektronischen Schaltungen. Mit ihm sind sowohl Tests einzelner Bauelemente als auch Prüfungen direkt in der Schaltung möglich. Das Gerät arbeitet mit jedem auf externe Horizontalablenkung (XY-Betrieb) umschaltbaren Oszilloskop. So können fast alle Halbleiter, Widerstände, Kondensatoren und Spulen zerstörungsfrei überprüft werden. Zwei Fassungen gestatten schnelle Tests der drei Halbleiterstrecken beliebiger Kleinleistungstransistoren. Andere Bauteile sind über Steckbuchsen anschließbar. Testkabel werden mitgelie-

#### Beispiele von Testbildern:

Kurzschluß

Kondensator 33 µF

Strecke E-C

Z-Diode <8V










## Allgemeine Hinweise

Sofort nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Innern überprüft werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.

## Aufstellung des Gerätes

Für die optimale Betrachtung des Bildschirmes kann das Gerät in drei verschiedenen Positionen aufgestellt werden (siehe Bilder C, D, E). Wird das Gerät nach dem Tragen senkrecht aufgesetzt, bleibt der Griff automatisch in der Tragestellung stehen, siehe Abb. A.

Will man das Gerät waagerecht auf eine Fläche stellen, wird der Griff einfach auf die obere Seite des Oszilloskops gelegt (Abb. C). Wird eine Lage entsprechend Abb. D gewünscht (10° Neigung), ist der Griff, ausgehend von der Tragestellung A, in Richtung Unterkante zu schwenken bis er automatisch einrastet. Wird für die Betrachtung eine noch höhere Lage des Bildschirmes erforderlich, zieht man den Griff wieder aus der Raststellung und drückt ihn weiter nach hinten, bis er abermals einrastet (Abb. E mit 20° Neigung). Der Griff läßt sich auch in eine Position für waagerechtes Tragen bringen. Hierfür muß man diesen in Richtung Oberseite schwenken und, wie aus Abb. B ersichtlich, ungefähr in der Mitte schräg nach oben ziehend einrasten. Dabei muß das Gerät gleichzeitig angehoben werden, da sonst der Griff sofort wieder ausrastet.



## **Sicherheit**

Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1 und 1a, Schutzmaßnahmen für elektronische Meßgeräte, gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung, im Testplan und in der Service-Anleitung enthalten sind. Gehäuse, Chassis und alle Meßanschlüsse sind mit dem Netzschutzleiter verbunden. Das Gerät entspricht den Bestimmungen der Schutzklasse I. Die berührbaren Metallteile sind gegen die Netzpole mit 2000 V 50 Hz geprüft. Durch Verbindung mit anderen Netzanschlußgeräten können u.U. netzfrequente Brummspannungen im Meßkreis auftreten. Dies ist bei Benutzung eines Schutz-Trenntransformators der Schutzklasse II vor dem HM 408 leicht zu vermeiden. Ohne Trenntrafo darf das Gerät aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Der Netzstecker muß eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angeschlossen werden. Die Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist unzulässig.

#### Achtung!

Der folgende Sicherheitshinweis gilt nur, wenn die an der Rückseite des Oszilloskops befindliche Schnittstelle nicht benutzt wird. Vor Benutzung der Schnittstelle ist der zusätzliche Sicherheitshinweis auf Seite M25 unbedingt zu beachten.

Falls für die Aufzeichnung von Signalen mit hochliegendem Nullpotential ein Schutz-Trenntrafo verwendet wird, ist zu beachten, daß diese Spannung dann auch am Gehäuse und anderen berührbaren Metallteilen des Oszilloskops liegt. Spannungen bis 42 V sind ungefährlich. Höhere Spannungen können jedoch lebensgefährlich sein. Es sind dann unbedingt besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, die von kompetenten Fachleuten überwacht werden müssen.

Wie bei den meisten Elektronenröhren entstehen auch in der Bildröhre  $\gamma$ -Strahlen. Beim HM408 bleibt aber die **lonendosisleistung weit unter 36 pA/kg**.

Wenn anzunehmen ist, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Diese Annahme ist berechtigt,

- wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat,
- wenn das Gerät lose Teile enthält,
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. im Freien oder in feuchten Räumen),
- nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit einer Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post, Bahn oder Spedition entsprach).

Änderungen vorbehalten M1 408

## Betriebsbedingungen

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs reicht von +10 °C... +40 °C. Während der Lagerung oder des Transports darf die Temperatur zwischen -40 °C und + 70 °C betragen. Hat sich während des Transports oder der Lagerung Kondenswasser gebildet, muß das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Das Oszilloskop ist zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Es darf nicht bei besonders großem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden. Die Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation (Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage (Aufstellbügel) zu bevorzugen. Die Lüftungslöcher dürfen nicht abgedeckt werden!

Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einer Anwärmzeit von 30 Minuten und bei einer Umgebungstemperatur zwischen 15°C und 30°C. Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen Geräts.

#### Garantie

Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen Qualitäts-Test mit 10stündigem "burn-in". Im intermittierenden Betrieb wird dabei fast jeder Frühausfall erkannt. Dennoch ist es möglich, daß ein Bauteil erst nach längerer Betriebsdauer ausfällt. Daher wird auf alle Geräte eine *Funktionsgarantie von 2 Jahren* gewährt. Voraussetzung ist, daß im Gerät keine Veränderungen vorgenommen wurden. Für Versendungen per Post, Bahn oder Spedition wird empfohlen, die Originalverpackung sorgfältig aufzubewahren. Transportschäden und Schäden durch grobe Fahrlässigkeit werden von der Garantie nicht erfaßt.

Bei einer Beanstandung sollte man am Gehäuse des Gerätes einen Zettel zu befestigen, der stichwortartig den beobachteten Fehler beschreibt. Wenn dabei gleich der Name und die Telefon-Nr. (Vorwahl und Ruf- bzw. Durchwahl-Nr. oder Abteilungsbezeichnung) für evtl. Rückfragen anggeben wird, dient dies einer beschleunigten Abwicklung.

#### Wartung

Verschiedene wichtige Eigenschaften des Oszilloskops sollten in gewissen Zeitabständen sorgfältig überprüft werden. Nur so besteht eine weitgehende Sicherheit, daß alle Signale mit der den technischen Daten zugrundeliegenden Exaktheit dargestellt werden. Die im *Testplan* dieses Manuals beschriebenen Prüfmethoden sind ohne großen Aufwand an Meßgeräten durchführbar. Sehr empfehlenswert ist jedoch ein HAMEG **SCOPE-TESTER HZ 60**, der trotz seines niedrigen Preises Aufgaben dieser Art hervorragend erfüllt.

Die Außenseite des Oszilloskops sollte regelmäßig mit einem Staubpinsel gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz an Gehäuse und Griff, den Kunststoff- und Aluminiumteilen läßt sich mit einem angefeuchteten Tuch (Wasser +1% Entspannungsmittel) entfernen. Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin (Petroleumäther) benutzt werden. Die Sichtscheibe darf mit Wasser oder Waschbenzin (aber nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln) gereinigt werden, sie ist dann noch mit einem trockenen, sauberen, fusselfreien Tuch nachzureiben. Keinesfalls darf die Reinigungsflüssigkeit in das Gerät gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel kann die Kunststoffund Lackoberflächen angreifen.

## Netzspannung

Das Gerät arbeitet mit Netzspannungen von 100V bis 240V. Eine Netzspannungsumschaltung ist daher nicht vorgesehen.

Die Netzeingangssicherung ist von außen zugänglich. Der Sicherungshalter ist mit der 3poligen Netzstecker-Buchse kombiniert.

Ein Auswechseln der Sicherung ist nur möglich, wenn zuvor das Netzkabel aus der Buchse entfernt wird. Mit einem kleinen Schraubenzieher kann nun der Sicherungshalter herausgehebelt werden. Die Sicherung kann dann zur Seite herausgedrückt und ebenso ersetzt werden. Beim Einsetzen des Sicherungshalters (Kennzapfen nach oben) ist darauf zu achten, daß er richtig einrastet.

Die Verwendung geflickter Sicherungen oder das Kurzschließen des Sicherungshalters ist unzulässig. Für dadurch entstehende Schäden haftet HAMEG nicht, ebenso erlischt der Garantieanspruch.



Sicherungstype: Größe  $\mathbf{5} \times \mathbf{20} \text{ mm}$ ; 250 V $\sim$ , C; IEC 127, Bl. III; DIN 41 662 (evtl. DIN 41 571, Bl. 3).

Abschaltung: träge (T) 1 A.

## Art der Signalspannung

Mit dem HM408 können praktisch alle sich periodisch wiederholenden Signalarten oszilloskopiert werden, deren Frequenzspektrum unter 40 MHz liegt. Die Darstellung einfacher elektrischer Vorgänge, wie sinusförmige HF- und NF-Signale oder netzfrequente Brummspannungen, ist in jeder Hinsicht problemlos. Bei der Aufzeichnung rechteck- oder impulsartiger Signalspannungen ist zu beachten, daß auch deren Oberwellenanteile übertragen werden müssen. Die Folgefrequenz des Signals muß deshalb wesentlich kleiner sein als die obere Grenzfrequenz des Vertikalverstärkers. Eine genauere Auswertung solcher Signale mit dem HM408 ist deshalb nur bis ca. 4 MHz Folgefrequenz möglich. Schwieriger ist das Oszilloskopieren von Signalgemischen, besonders dann, wenn darin keine mit der Folgefrequenz ständig wiederkehrenden höheren Pegelwerte enthalten sind, auf die getriggert werden kann. Dies ist z.B. bei Burst-Signalen der Fall. Um auch dann ein gut getriggertes Bild zu erhalten, ist u.U. die Zuhilfenahme des HOLDOFFund/oder des Zeit-Feinstellers erforderlich. Video-Signale (FBAS-Signale) sind mit Hilfe des aktiven TV-Sync-Separator (TV SEP.-Schalter) leicht triggerbar.

Für den wahlweisen Betrieb als Wechsel- oder Gleichspannungsverstärker hat der Vertikalverstärker-Eingang einen **DC/AC**-Schalter (DC = direct current; AC = alternating current). Mit Gleichstromkopplung **DC** sollte nur bei vorgeschaltetem Tastteiler oder bei sehr niedrigen Frequenzen gearbeitet werden, oder wenn die Erfassung des Gleichspannungsanteils der Signalspannung unbedingt erforderlich ist.


Bei der Aufzeichnung sehr niederfrequenter Impulse können bei **AC**-Wechselstromkopplung des Vertikalverstärkers störende Dachschrägen auftreten (**AC**-Grenzfrequenz ca. 1,6 Hz für —3 dB). In diesem Falle ist, wenn die Signalspannung nicht mit einem hohen Gleichspannungspegel überlagert ist, die **DC**-Kopplung vorzuziehen. Andernfalls muß vor den Eingang des auf **DC**-Kopplung geschalteten Meßverstärkers ein entsprechend großer Kondensator geschaltet werden. Dieser muß eine genügende Spannungsfestigkeit besitzen. **DC**-Kopplung ist auch für die Darstellung von Logik- und Impuls-Signalen zu empfehlen, besonders dann, wenn sich das Tastverhältnis ständig ändert. Andernfalls wird sich das Bild bei jeder Änderung auf- oder abwärts bewegen. Reine Gleichspannungen können nur mit **DC**-Kopplung gemessen werden.

## Größe der Signalspannung

In der allgemeinen Elektrotechnik bezieht man sich bei Wechselspannungsangaben in der Regel auf den Effektivwert. Für Signalgrößen und Spannungsbezeichnungen in der Oszilloskopie wird jedoch der  $V_{\rm ss}$ -Wert (Volt-Spitze-

Spitze) verwendet. Letzterer entspricht den wirklichen Potentialverhältnissen zwischen dem positivsten und negativsten Punkt einer Spannungskurve.

Will man eine auf dem Oszilloskopschirm aufgezeichnete sinusförmige Größe auf ihren Effektivwert umrechnen, muß der sich in  $V_{ss}$  ergebende Wert durch  $2\times \sqrt{2}=2,83$  dividiert werden. Umgekehrt ist zu beachten, daß in  $V_{eff}$  angegebene sinusförmige Spannungen den 2,83fachen Potentialunterschied in  $V_{ss}$  haben. Die Beziehungen der verschiedenen Spannungsgrößen sind aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.



Spannungswerte an einer Sinuskurve

 $V_{eff}$  = Effektivwert;  $V_{s}$  = einfacher Spitzenwert;  $V_{ss}$  = Spitze-Spitze-Wert;  $V_{mom}$  = Momentanwert

Die minimal erforderliche Signalspannung am Y-Eingang für ein 1 cm hohes Bild beträgt 1mV<sub>ss</sub>, wenn die Drucktaste Y-MAG.x5 gedrückt ist und der Feinstell-Knopf des auf 5mV/cm eingestellten Eingangsteilerschalter sich in seiner kalibrierten Stellung CAL. (Rechtsanschlag) befindet. Es können jedoch auch noch kleinere Signale aufgezeichnet werden. Die Ablenkkoeffizienten am Eingangsteiler sind in mV<sub>ss</sub>/cm oder V<sub>ss</sub>/cm angegeben. *Die Größe der angeleg*ten Spannung ermittelt man durch Multiplikation des eingestellten Ablenkkoeffizienten mit der abgelesenen vertikalen Bildhöhe in cm. Wird mit Tastteiler 10:1 gearbeitet, ist nochmals mit 10 zu multipilizieren. Für Amplitudenmessungen muß der Feinsteller am Eingangsteilerschalter in seiner calibrierten Stellung CAL. stehen (Pfeil waagerecht nach rechts zeigend). Wird der Feinstellknopf nach links gedreht, verringert sich die Empfindlichkeit in jeder Teilerschalterstellung mindestens um den Faktor 2,5. So kann jeder Zwischenwert innerhalb der 1-2-5 Abstufung eingestellt werden. Bei direktem Anschluß an den Y-Eingang sind  $Signale \ bis \ 100 \ V_{ss}$  darstellbar (Teilerschalter auf 5 V/cm, Feinsteller auf Linksanschlag).

Mit den Bezeichnungen

H = Höhe in cm des Schirmbildes,

 $U = Spannung in V_{ss} des Signals am Y-Eingang,$ 

A = Ablenkkoeffizient in V/cm am Teilerschalter

läßt sich aus gegebenen zwei Werten die dritte Größe errechnen:

$$U = A \cdot H$$

$$H = \frac{U}{\Delta}$$

 $A = \frac{U}{H}$ 

Änderungen vorbehalten M3 408

Alle drei Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie müssen beim HM408 innerhalb folgender Grenzen liegen (Triggerschwelle, Ablesegenauigkeit):

H zwischen 0,5 und 8 cm, möglichst 3,2 und 8 cm,

**U** zwischen 1 mV<sub>ss</sub> und 40 V<sub>ss</sub>,

A zwischen 1 mV/cm und 5 V/cm in 1-2-5 Teilung.

#### Beispiele:

Eingest. Ablenkkoeffizient  $\mathbf{A} = 50 \text{ mV/cm} \triangleq 0,05 \text{ V/cm}$ , abgelesene Bildhöhe  $\mathbf{H} = 4,6 \text{ cm}$ ,

gesuchte Spannung  $U = 0.05 \cdot 4.6 = 0.23 V_{ss}$ 


Eingangsspannung  $U = 5 V_{ss}$ , eingestellter Ablenkkoeffizient A = 1 V/cm, **gesuchte Bildhöhe** H = 5:1 = 5 cm

Signalspannung U =  $220 \, V_{eff} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = 622 \, V_{ss}$  (Spannung >  $40 \, V_{ss}$ , mit Tastteiler  $100:1 \, U = 6.22 \, V_{ss}$ ), gewünschte Bildhöhe  $H = mind. \, 3.2 \, cm$ , max.  $8 \, cm$ , maximaler Ablenkkoeffizient  $A = 6.22:3.2 = 1.94 \, V/cm$ , minimaler Ablenkkoeffizient  $A = 6.22:8 = 0.78 \, V/cm$ , einzustellender Ablenkkoeffizient  $A = 1 \, V/cm$ 

Ist das Meßsignal mit einer Gleichspannung überlagert, darf der Gesamtwert (Gleichspannung + einfacher Spitzenwert der Wechselspannung) des Signals am Y-Eingang ±400 V nicht überschreiten (siehe Abbildung). Der gleiche Grenzwert gilt auch für normale Tastteiler 10:1, durch deren Teilung jedoch Signalspannungen bis ca. 400 V<sub>ss</sub> auswertbar sind. Mit Spezialtastteiler 100:1 (z.B. HZ53) können Spannungen bis ca. 2400 V<sub>ss</sub> gemessen werden. Allerdings verringert sich dieser Wert bei höheren Frequenzen (siehe technische Daten HZ53). Mit einem normalen Tastteiler 10:1 riskiert man bei so hohen Spannungen, daß der den Teiler-Längswiderstand überbrückende C-Trimmer durchschlägt, wodurch der Y-Eingang des Oszilloskops beschädigt werden kann. Soll jedoch z.B. nur die Restwelligkeit einer Hochspannung oszilloskopiert werden, genügt auch der 10:1-Tastteiler. Diesem ist dann noch ein entsprechend hochspannungsfester Kondensator (etwa 22-68 nF) vorzuschalten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Oszilloskop-Eingangskopplung unbedingt auf **DC** zu schalten ist, wenn Tastteiler an höhere Spannungen als 400 V gelegt werden (siehe "Anlegen der Signalspannung", Seite M 6).

Mit der auf **GD** geschalteten Eingangskopplung und dem **Y-POS.**-Einsteller kann vor der Messung eine horizontale Rasterlinie als **Referenzlinie für Massepotential** eingestellt werden. Sie kann unterhalb, auf oder oberhalb der horizontalen Mittellinie liegen, je nachdem, ob positive und/oder negative Abweichungen vom Massepotential zahlenmäßig erfaßt werden sollen. Gewisse umschaltbare Tastteiler 10:1/1:1 haben ebenfalls eine eingebaute Referenz-Schalterstellung.



Gesamtwert der Eingangsspannung

Die gestrichelte Kurve zeigt eine Wechselspannung, die um 0 Volt schwankt. Ist diese Spannung einer Gleichspannung überlagert (DC), so ergibt die Addition der positiven Spitze zur Gleichspannung die maximal auftretende Spannung (DC + AC Spitze).

## Zeitwerte der Signalspannung

In der Regel sind alle aufzuzeichnenden Signale sich periodisch wiederholende Vorgänge, auch Perioden genannt. Die Zahl der Perioden pro Sekunde ist die Folgefrequenz. Abhängig von der Zeitbasis-Einstellung des TIME/DIV.-Schalters können eine oder mehrere Signalperioden oder auch nur ein Teil einer Periode dargestellt werden. Die Zeitkoeffizienten sind am TIME/DIV.-Schalter in s/cm, ms/cm und μs/cm angegeben. Die Skala ist dementsprechend in drei Felder aufgeteilt. Die Dauer einer Signalperiode bzw. eines Teils davon ermittelt man durch Multiplikation des betreffenden Zeitabschnitts (Horizontalabstand in cm) mit dem am TIME/DIV.-Schalter eingestellten Zeitkoeffizienten. Dabei muß der mit einer Pfeil-Knopfkappe gekennzeichnete Zeit-Feineinsteller in seiner calibrierten Stellung CAL. stehen (Pfeil waagerecht nach rechts zeigend).

Mit den Bezeichnungen

L = Länge in cm einer Welle auf dem Schirmbild,

T = Zeit in s für eine Periode,

**F** = **Frequenz in Hz** der Folgefrequenz des Signals,

**Z** = **Zeitkoeffizient in s/cm** am Zeitbasisschalter und der Beziehung **F** = **1/T** lassen sich folgende Gleichungen aufstellen:

$$T = L \cdot Z \qquad L = \frac{T}{Z} \qquad Z = \frac{T}{L}$$

$$F = \frac{1}{L \cdot Z} \qquad L = \frac{1}{F \cdot Z} \qquad Z = \frac{1}{L \cdot F}$$

Bei gedrückter Taste X-MAG. x10 ist Z durch 10 zu teilen.

Alle vier Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie sollten beim HM408 innerhalb folgender Grenzen liegen:

L zwischen 0,2 und 10 cm, möglichst 4 bis 10 cm,

T zwischen 0,05 µs und 500 s,

F zwischen 2mHz und 40 MHz,

**Z** zwischen 0,05 μs/cm und 50 s/cm in 1-2-5 Teilung (*bei ungedrückter Taste* **X-MAG. x10**), und

**Z** zwischen 5 ns/cm und 5 s/cm in 1-2-5 Teilung (**bei gedrückter Taste X-MAG. x10**).

Beim HM 408 ist die Skala **TIME/DIV.** unterteilt. Die ausgezogenen bzw. gestrichelten Linien haben im Analogbetrieb des Oszilloskops keine Bedeutung. Auch die Drucktaste **ms/s** links neben der Skala ist außer Funktion. Sie wird nur im Speicherbetrieb benötigt.

#### Beispiele:

Länge eines Wellenzugs L = 7 cm, eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,05  $\mu$ s/cm, gesuchte Periodenzeit T =  $7 \cdot 0,05 \cdot 10^{-6} = 0,35 \,\mu$ s gesuchte Folgefrequenz F =  $1:(0,35 \cdot 10^{-6}) = 2,86 \,MHz$ .

Länge eines Brummspannung-Wellenzugs  $\mathbf{L} = 1$  cm, eingestellter Zeitkoeffizient  $\mathbf{Z} = 10$  ms/cm,

gesuchte Brummfrequenz  $F = 1:(1\cdot10\cdot10^{-3}) = 100 \text{ Hz}.$ 

TV-Zeilenfrequenz  $\mathbf{F} = 15 625 \text{ Hz}$ , eingestellter Zeitkoeffizient  $\mathbf{Z} = 10 \ \mu\text{s/cm}$ , **gesuchte Länge**  $\mathbf{L} = 1: (15 625 \cdot 10^{-5}) = \mathbf{6,4 \ cm}$ .


Länge einer Sinuswelle  $\mathbf{L}=\min.4$  cm, max. 10 cm, Frequenz  $\mathbf{F}=1$  kHz, max. Zeitkoeffizient  $Z=1:(4\cdot10^3)=0,25$  ms/cm, min. Zeitkoeffizient  $Z=1:(10\cdot10^3)=0,1$  ms/cm, einzustellender Zeitkoeffizient  $\mathbf{Z}=\mathbf{0,2}$  ms/cm, dargestellte Länge  $\mathbf{L}=1:(10^3\cdot0,2\cdot10^{-3})=\mathbf{5}$  cm.

Länge eines HF-Wellenzugs  $\mathbf{L}=1$  cm, eingestellter Zeitkoeffizient  $Z=0.5~\mu\text{s/cm}$ , gedrückte Dehnungstaste x 10:  $\mathbf{Z}=50~\text{ns/cm}$ , gesuchte Signalfrequ.  $\mathbf{F}=1:(1\cdot50\cdot10^{-9})=\mathbf{20~MHz}$ , gesuchte Periodenzeit  $\mathbf{T}=1:(20\cdot10^6)=\mathbf{50~ns}$ .

Ist der zu messende Zeitabschnitt im Verhältnis zur vollen Signalperiode relativ klein, sollte man mit gedehntem Zeitmaßstab (**X-MAG. x10**) arbeiten. Die ermittelten Zeitwerte sind dann durch 10 zu dividieren. Durch Drehen des **X-POS.**-Knopfes kann der interessierende Zeitabschnitt in die Mitte des Bildschirms geschoben werden.

Bestimmend für das Impulsverhalten einer Signalspannung sind die Anstiegszeiten der in ihr enthaltenen Spannungssprünge. Damit Einschwingvorgänge, eventuelle Dachschrägen und Bandbreitegrenzen die Meßgenauigkeit weniger beeinflussen, mißt man Anstiegszeiten generell zwischen 10 % und 90 % der vertikalen Impulshöhe. Für 5 cm hohe und symmetrisch zur Mittellinie eingestellte Signalamplituden hat das Bildschirm-Innenraster zwei punktierte horizontale Hilfslinien in ±2,5 cm Mittenabstand. Der horizontale Zeitabstand in cm zwischen den beiden Punkten, an denen die Strahllinie oben und unten die horizontalen Rasterlinien mit ±2 cm Mittenabstand und 2 mm-Unterteilung kreuzt, ist dann die zu ermittelnde Anstiegszeit. Abfallzeiten werden sinngemäß genauso gemessen.

Die optimale vertikale Bildlage und der Meßbereich für die Anstiegszeit sind in der folgenden Abbildung dargestellt.



Bei einem am **TIME/DIV.**-Schalter eingestellten Zeitkoeffizienten von 0,1  $\mu$ s/cm und gedrückter Dehnungstaste x10 ergäbe das Bildbeispiel eine gemessene Gesamtanstiegszeit von

$$t_{qes} = 1.6 \, cm \cdot 0.1 \, \mu s/cm : 10 = 16 \, ns$$

Bei sehr kurzen Zeiten ist die Anstiegszeit des Oszilloskop-Vertikalverstärkers und des evtl. benutzten Tastteilers geometrisch vom gemessenen Zeitwert abzuziehen. Die Anstiegszeit des Signals ist dann

$$\mathbf{t}_{\mathrm{a}} = \sqrt{\mathbf{t}_{\mathrm{ges}}^2 - \mathbf{t}_{\mathrm{osz}}^2 - \mathbf{t}_{\mathrm{t}}^2}$$

Dabei ist  $\mathbf{t}_{ges}$  die gemessene Gesamtanstiegszeit,  $\mathbf{t}_{osz}$  die vom Oszilloskop (beim HM408 ca. 8,75 ns) und  $\mathbf{t}_{t}$  die des Tastteilers, z.B. = 2 ns. Ist  $\mathbf{t}_{ges}$  größer als 64 ns, dann kann die Anstiegszeit des Vertikalverstärkers vernachlässigt werden (Fehler <1 %).

Obiges Bildbeispiel ergibt damit eine Signal-Anstiegszeit von

$$t_a = \sqrt{16^2 - 8.75^2 - 2^2} = 13.24 \text{ ns}$$

Die Messung der Anstiegs- oder Abfallzeit ist natürlich nicht auf die oben im Bild gezeigte Bild-Einstellung begrenzt. Sie ist so nur besonders einfach. Prinzipiell kann in jeder Bildlage und bei beliebiger Signalamplitude gemessen werden. Wichtig ist nur, daß die interessierende Signalflanke in voller Länge bei nicht zu großer Steilheit sichtbar ist und daß der Horizontalabstand bei 10% und 90% der Amplitude gemessen wird. Zeigt die Flanke Vor- oder Überschwingen, sollte man die 100% nicht auf die Spitzenwerte beziehen, sondern auf die mittleren Dachhöhen. Ebenso werden Einbrüche oder Spitzen (glitches) neben der Flanke nicht berücksichtigt. Bei sehr starken Einschwingverzerrungen verliert die Anstiegs- oder Abfallzeitmessung allerdings ihren Sinn. Für Verstärker mit annähernd konstanter Gruppenlaufzeit (also gutem Impulsverhalten) gilt folgende Zahlenwert-Gleichung zwischen Anstiegszeit ta (in ns) und Bandbreite B (in MHz):

$$ta = \frac{350}{B} \qquad \qquad B = \frac{350}{ta}$$

Änderungen vorbehalten M5 408

## Anlegen der Signalspannung

Vorsicht beim Anlegen unbekannter Signale an den Vertikaleingang! Ohne vorgeschalteten Tastteiler sollte der Schalter für die Signalkopplung zunächst immer auf AC und der Eingangsteilerschalter auf 5V/cm stehen. Ist die Strahllinie nach dem Anlegen der Signalspannung plötzlich nicht mehr sichtbar, kann es sein, daß die Signalamplitude viel zu groß ist und den Vertikalverstärker total übersteuert (siehe unter "Y-Überbereichsanzeige"). Der Eingangsteilerschalter muß dann nach links zurückgedreht werden, bis die vertikale Auslenkung 3-8cm hoch ist. Bei mehr als 100 Vss großer Signalamplitude ist unbedingt ein Tastteiler vorzuschalten. Verdunkelt sich die Strahllinie beim Anlegen des Signals sehr stark, ist wahrscheinlich die Periodendauer des Meßsignals wesentlich länger als der eingestellte Wert am TIME/DIV.-Schalter. Letzterer ist dann auf einen entsprechend größeren Zeitkoeffizienten nach links zu drehen.

Die Zuführung des aufzuzeichnenden Signals an den Y-Eingang des Oszilloskops ist mit einem abgeschirmten Meßkabel wie z.B. HZ32 und HZ34 direkt oder über einen Tastteiler 10:1 geteilt möglich. Die Verwendung der Meßkabel an hochohmigen Meßobjekten ist jedoch nur dann empfehlenswert, wenn mit relativ niedrigen Frequenzen (bis etwa 50 kHz) gearbeitet wird. Für höhere Frequenzen muß die Meßspannungsquelle niederohmig, d.h. an den Kabel-Wellenwiderstand (in der Regel 50Ω) angepaßt sein. Besonders bei der Übertragung von Rechteck- und Impulssignalen ist das Kabel unmittelbar am Y-Eingang des Oszilloskops mit einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand abzuschließen. Bei Benutzung eines 50Ω-Kabels wie z.B. HZ34 ist hierfür von HAMEG der  $50\Omega$ -Durchgangsabschluß HZ22 erhältlich. Vor allem bei der Übertragung von Rechtecksignalen mit kurzer Anstiegszeit werden ohne Abschluß an den Flanken und Dächern störende Einschwingverzerrungen sichtbar. Manchmal empfiehlt sich die Verwendung eines Abschlußwiderstandes auch bei Sinussignalen. Gewisse Verstärker, Generatoren oder ihre Abschwächer halten die Nenn-Ausgangsspannung nur dann frequenzunabhängig ein, wenn ihr Anschlußkabel mit dem vorgeschriebenen Widerstand abgeschlossen ist. Dabei ist zu beachten, daß man den Abschlußwiderstand HZ22 nur mit max. 2 Watt belasten darf. Diese Leistung wird mit 10V<sub>eff</sub> oder – bei Sinussignal – mit 28,3V<sub>ss</sub> erreicht.

Wird ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet, ist kein Abschluß erforderlich. In diesem Fall ist das Anschlußkabel direkt an den hochohmigen Eingang des Oszilloskops angepaßt. Mit Tastteiler werden auch hochohmige Spannungsquellen nur geringfügig belastet (ca.  $10\,\mathrm{M}\Omega$  II 16 pF bzw.  $100\,\mathrm{M}\Omega$  II 7 pF bei HZ53). Deshalb sollte, wenn der durch den Tastteiler auftretende Spannungsverlust durch eine höhere Empfindlichkeitseinstellung wieder ausgeglichen werden kann, nie ohne diesen gearbeitet werden. Außer-

dem stellt die Längsimpedanz des Teilers auch einen gewissen Schutz für den Eingang des Vertikalverstärkers dar. Infolge der getrennten Fertigung sind alle Tastteiler nur vorabgeglichen; daher muß ein genauer Abgleich am Oszilloskop vorgenommen werden (siehe "Tastkopf-Abgleich", Seite M 8).

Standard-Tastteiler am Oszilloskop verringern mehr oder weniger dessen Bandbreite und erhöhen die Anstiegszeit. In allen Fällen, bei denen die Oszilloskop-Bandbreite voll genutzt werden muß (z.B. für Impulse mit steilen Flanken), raten wir dringend dazu, die Modularen Tastköpfe HZ51 (10:1), HZ52 (10:1 HF) und HZ54 (1:1 und 10:1) zu benutzen (siehe OSCILLOSCOPE-Zubehör Z1). Das erspart u.U. die Anschaffung eines Oszilloskops mit größerer Bandbreite und hat den Vorteil, daß defekte Einzelteile bei HAMEG bestellt und selbst ausgewechselt werden können. Die genannten Tastköpfe haben zusätzlich zur niederfrequenten Kompensationseinstellung einen HF-Abgleich. Damit ist mit Hilfe eines auf 1 MHz umschaltbaren Calibrators, z.B. HZ60, eine Gruppenlaufzeitkorrektur an der oberen Grenzfrequenz des Oszilloskops möglich. Tatsächlich werden mit diesen Tastkopf-Typen Bandbreite und Anstiegszeit des HM408 kaum merklich geändert und die Kurvenform-Wiedergabetreue u.U. sogar noch verbessert, weil eine Anpassung an die individuelle Rechteckwiedergabe des Oszilloskops möglich ist.

Wenn ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet wird, muß bei Spannungen über 400 V immer DC-Eingangs-kopplung benutzt werden. Bei AC-Kopplung tieffrequenter Signale ist die Teilung nicht mehr frequenzunabhängig, Impulse können Dachschräge zeigen, Gleichspannungen werden unterdrückt — belasten aber den betreffenden Oszilloskop-Eingangskopplungskondensator. Dessen Spannungsfestigkeit ist max. 400 V (DC + Spitze AC). Ganz besonders wichtig ist deshalb die DC-Eingangskopplung bei einem Tastteiler 100:1, der meist eine zulässige Spannungsfestigkeit von max. 1200 V (DC + Spitze AC) hat. Zur Unterdrückung störender Gleichspannung darf aber ein Kondensator entsprechender Kapazität und Spannungsfestigkeit vor den Tastteilereingang geschaltet werden (z.B. zur Brummspannungsmessung).

Bei allen Tastteilern ist die **zulässige Eingangswechsel-spannung** oberhalb von 20 kHz **frequenzabhängig begrenzt**. Deshalb muß die "Derating Curve" des betreffenden Tastteilertyps beachtet werden.

Wichtig für die Aufzeichnung kleiner Signalspannungen ist die Wahl des Massepunktes am Prüfobjekt. Er soll möglichst immer nahe dem Meßpunkt liegen. Andernfalls können evtl. vorhandene Ströme durch Masseleitungen oder Chassisteile das Meßergebnis stark verfälschen. Besonders kritisch sind auch die Massekabel von Tastteilern. Sie sollen so kurz und dick wie möglich sein. Beim Anschluß

M6 408 Änderungen vorbehalten

des Tastteiler-Kopfes an eine BNC-Buchse sollte ein BNC-Adapter benutzt werden, der oft als Tastteiler-Zubehör mitgeliefert wird. Damit werden Masse- und Anpassungsprobleme eliminiert.

Das Auftreten merklicher Brumm- oder Störspannungen im Meßkreis (speziell bei einem kleinen Ablenkkoeffizienten) wird möglicherweise durch Mehrfach-Erdung verursacht, weil dadurch Ausgleichströme in den Abschirmungen der Meßkabel fließen können (Spannungsabfall zwischen den Schutzleiterverbindungen, verursacht von angeschlossenen fremden Netzgeräten, z.B. Signalgeneratoren mit Störschutzkondensatoren).

### **Bedien-Elemente**

Zur besseren Verfolgung der Bedienungshinweise ist das am Ende der Anleitung befindliche Frontbild herausklappbar, so daß es immer neben dem Anleitungstext liegen kann.

Die Frontplatte ist, wie bei allen HAMEG-Oszilloskopen üblich, entsprechend den verschiedenen Funktionen in Felder aufgeteilt. Oben rechts neben dem Bildschirm im X-Feld befindet sich der Netz-Tastenschalter (POWER) mit Symbolen für die Ein- (on) und Aus-Stellung (off) und die Netz-Anzeige LED. Darunter sind die beiden Drehknöpfe für die X-Position (X-POS. = horizontale Strahllage) und die Holdoff-Zeit (HOLD OFF = Sperrzeit für die Triggerung zwischen zwei aufeinanderfolgende Sägezahn-Starts) angebracht. Dem X-Positionsdrehknopf ist die Dehnungstaste **XMAG. x10** (X-Magnifier = X-Richtungs-Lupe mit 10facher Dehnung) zugeordnet. Die links daneben angeordnete Taste PLOT I+II ist nur im Digitalbetrieb wirksam, während die rechts benachbarte X-Y MODE Taste im Digital- und Analogbetrieb zur Umschaltung auf XY-Betrieb dient. Unter den HOLD OFF und X-POS. Drehknöpfen befindet sich das umrahmte Bedienungsfeld für den Speicherbetrieb. Rechts davon sind die Einstellelemente für Zeitablenkung (TIME/DIV.) und Triggerung angeordnet. Sie werden nachstehend im einzelnen erläutert.

Mit dem **TIME/DIV.**-Zeitbasisschalter werden die Zeitkoeffizienten in der Folge 1-2-5 gewählt. Im Analogbetrieb sind Zwischenwerte mit dem dort aufgesetzten kleinen Pfeilknopf einstellbar. Er rastet am Rechtsanschlag in der Calibrationsstellung ein. Linksdrehung vergrößert den Zeitkoeffizienten 2,5fach. Die **ms/s**-Drucktaste (links neben dem TIME/DIV.-Feld) ist nur im Digitalbetrieb wirksam.

Zur Triggerung gehören:

- LEVEL-Knopf zur Triggerpegeleinstellung bei Normaltriggerung, sowie Raststellung AT für automatische Triggerung.
- SLOPE +/- Taste zur Wahl der Triggerflankenrichtung,
- TRIG.-Kopplungsschalter AC-DC-HF-LF mit Netztriggerstellung ~,
- TRIG.-LED (leuchtet bei einsetzender Triggerung).

- EXT.-Taste zur Umschaltung von interner auf externe Triggerung,
- TRIG.INP.-BNC-Buchse für das Anlegen einer Spannung zur externen Triggerung.
- TV SEP.-Taste zur Umschaltung auf Videosignal-Triggerung mit Bildsynchronimpulsen. (Weitere Einzelheiten siehe Videosignaltriggerung).

Unten rechts neben dem Bildschirm im Y-Feld liegen die Vertikalverstärkereingänge für Kanal I (CH.I = Channel I) und Kanal II (CH.II = Channel II) mit den zugehörigen Eingangskopplungsschaltern DC-AC sowie GD und den Stellknöpfen für die Y-Position (Y-POS.- = vertikale Strahllage) beider Kanäle. Ferner kann Kanal II mit der INVERT-Taste invertiert (umgepolt) werden. Zur Empfindlichkeitseinstellung der beiden Vertikalverstärker dienen die in VOLTS/ DIV. geeichten Teilerschalter. Die dort aufgesetzten kleinen Pfeilknöpfe rasten am Rechtsanschlag in Calibrationsstellung CAL. ein und verringern die Empfindlichkeit bei Linksdrehung 2,5fach. So ist jede Empfindlichkeitszwischenstellung einstellbar. Unterhalb jedes Teilerschalters befindet sich eine Drucktaste (Y-MAG.x5). Wird die Taste eingerastet, erhöht sich die Empfindlichkeit in jeder Teilerschalterstellung um den Faktor 5. In der kalibrierten Stellung 5mV/cm erhält man dann einen Ablenkkoeffizienten von 1mV/cm. Schließlich liegen im Y-Feld noch drei Tasten für die Betriebsartumschaltung der Vertikalverstärker. Sie werden nachstehend noch näher beschrieben.

Direkt unter der Strahlröhre befinden sich (von links nach rechts) die Einstellelemente für Strahlhelligkeit (INTENS.), Strahldrehung (TR = trace rotation) und Strahlschärfe (FOCUS), sowie der Rasterbeleuchtungsschalter (ILL. = Illumination). Der Einsteller **READOUT INTENS.** (read-out = Ziffernanzeige) dient der Helligkeitseinstellung der eingeblendeten Informationen, bzw. dem Abschalten derselben in der OFF-Raststellung. Daneben befinden sich Drucktasten zum Einschalten und Steuern der Cursoren. Es folgt der Frequenzwahlschalter (1kHz oder 1MHz) für den Calibrator-Ausgang ( $0.2V_{ss}/2V_{ss}$ ).

Alle Details sind so ausgelegt, daß auch bei Fehlbedienung kein größerer Schaden entstehen kann. Die Drucktasten besitzen im wesentlichen nur Nebenfunktionen. Man sollte daher bei Beginn der Arbeiten darauf achten, daß keine der Tasten eingedrückt ist. Die Anwendung richtet sich nach dem jeweiligen Bedarfsfall.

Der HM408 erfaßt alle Signale von Gleichspannung bis zu einer Frequenz von mindestens 40 MHz (—3dB). Bei sinusförmigen Vorgängen liegt die obere Grenze sogar bei 50 MHz. Allerdings ist in diesem Frequenzbereich die vertikale Aussteuerung auf ca. 4-5 cm begrenzt. Die zeitliche Auflösung ist unproblematisch.

Änderungen vorbehalten M7 408

Beispielsweise wird bei ca. 50 MHz und der kürzesten einstellbaren Ablenkzeit (5 ns/cm) alle 4 cm ein Kurvenzug geschrieben. Die Toleranz der angezeigten Werte beträgt in beiden Ablenkrichtungen nur ±3%. Alle zu messenden Größen sind daher relativ genau zu bestimmen. Jedoch ist zu berücksichtigen, daß sich in vertikaler Richtung ab ca. 12MHz der Meßfehler in Y-Richtung mit steigender Frequenz ständig vergrößert. Dies ist durch den Verstärkungsabfall des Meßverstärkers bedingt. Bei 15MHz beträgt der Abfall etwa 10%. Man muß daher bei dieser Frequenz zum gemessenen Spannungswert ca. 11% addieren. Da jedoch die Bandbreiten der Vertikalverstärker differieren (normalerweise zwischen 44 und 48 MHz), sind die Meßwerte in den oberen Grenzbereichen nicht so exakt definierbar. Hinzu kommt, daß - wie bereits erwähnt - oberhalb 40 MHz mit steigender Frequenz auch die Aussteuerbarkeit der Y-Endstufe stetig abnimmt.

Der Vertikalverstärker ist so ausgelegt, daß die Übertragungsgüte nicht durch eigenes Überschwingen beeinflußt wird.

## Inbetriebnahme und Voreinstellungen

Die Verbindung zwischen Schutzleiteranschluß und dem Netz-Schutzleiter ist vor jeglichen anderen Verbindungen herzustellen (Netzstecker also vorher anschließen).

Es wird empfohlen, bei Beginn der Arbeiten keine der Tasten zu drücken und die 3 Bedienungsknöpfe mit Pfeilen in ihre kalibrierte Stellung CAL. einzurasten. LEVEL in die AT Stellung drehen und READOUT INTENS. auf Rechtsanschlag. Die übrigen auf Knopfkappen angebrachten Striche sollen etwa senkrecht nach oben zeigen (Mitte des Einstellbereiches). Der Schalter TV SEP. sollte ausgerastet sein und TRIG. in der obersten Stellung stehen. Außerdem sollte sich der mit Punkt auf der Knopfkappen versehenen HOLDOFF-Knopf in der Raststellung (Linksanschlag) befinden.

Mit der roten Netztaste POWER wird das Gerät in Betrieb gesetzt. Die aufleuchtende LED zeigt den Betriebszustand an. Wird nach 10 Sekunden Anheizzeit kein Strahl sichtbar, ist möglicherweise der INTENS.-Einsteller nicht genügend aufgedreht, oder der Zeitbasis-Generator wird nicht ausgelöst, trotzdem müßte dann das Readout noch sichtbar sein. Außerdem können auch die POS.-Einsteller verstellt sein, wobei dann die OVERSCAN-Anzeige leuchten würde. Es ist dann nochmals zu kontrollieren, ob entsprechend den Hinweisen alle Knöpfe und Tasten in den richtigen Positionen stehen. Dabei ist besonders auf den LEVEL-Knopf zu achten. Ohne angelegte Meßspannung wird die Zeitlinie nur dann sichtbar, wenn sich dieser in der AT-Raststellung (Automatische Triggerung) befindet. Erscheint nur ein Punkt (Vorsicht, Einbrenngefahr!), ist wahrscheinlich die Taste X-Y gedrückt. Sie ist dann auszulösen. Ist die Zeitlinie

sichtbar, wird am **INTENS.**-Knopf eine mittlere Helligkeit und am Knopf **FOCUS** die maximale Schärfe eingestellt. Dabei sollte sich die Eingangskopplung-Drucktaste **GD** (**CH.I**) in Rast-Stellung **GD** (ground = Masse) befinden. Der Eingang des Vertikalverstärkers ist dann kurzgeschlossen. Damit ist sichergestellt, daß keine Störspannungen von außen die Fokussierung beeinflussen können. Eventuell am Y-Eingang anliegende Signalspannungen werden in Stellung **GD** nicht kurzgeschlossen.

Zur Schonung der Strahlröhre sollte immer nur mit jener Helligkeit gearbeitet werden, die Meßaufgabe und Umgebungsbeleuchtung gerade erfordern. **Besondere Vorsicht ist bei stehendem punktförmigen Strahl geboten**. Zu hell eingestellt, kann dieser die Leuchtschicht der Röhre beschädigen. Ferner schadet es der Kathode der Strahlröhre, wenn das Oszilloskop oft kurz hintereinander ausund eingeschaltet wird.

### Strahldrehung TR

Trotz Mumetall-Abschirmung der Bildröhre lassen sich erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontale Strahllage nicht ganz vermeiden. Das ist abhängig von der Aufstellrichtung des Oszilloskops am Arbeitsplatz. Dann verläuft die horizontale Strahllinie in Schirmmitte nicht exakt parallel zu den Rasterlinien. Die Korrektur weniger Winkelgrade ist an einem Potentiometer hinter der mit TR bezeichneten Öffnung mit einem kleinen Schraubenzieher möglich.

## **Tastkopf-Abgleich und Anwendung**

Damit der verwendete Tastteiler die Form des Signals unverfälscht wiedergibt, muß er genau an die Eingangsimpedanz des Vertikalverstärkers angepaßt werden. Ein im HM 408 eingebauter umschaltbarer Generator liefert hierzu ein Rechtecksignal mit sehr kurzer Anstiegszeit ( $<5\,\mathrm{ns}$ ) und der Frequenz 1 kHz oder 1 MHz, die durch Tastendruck gewählt werden kann. Das Rechtecksignal kann den beiden konzentrischen Buchsen unterhalb des Bildschirms entnommen werden. Eine Buchse liefert  $0.2\,\mathrm{V_{ss}} \pm 1\,\mathrm{\%}$  für Tastteiler 10:1, die andere  $2\,\mathrm{V_{ss}} \pm 1\,\mathrm{\%}$  für Tastteiler 100:1.


Diese Spannungen entsprechen jeweils der Bildschirm amplitude von **4cm Höhe**, wenn der Eingangsteilerschalter des HM408 auf den Ablenkkoeffizienten **5mV/cm** eingestellt ist. Der Innendurchmesser der Buchsen ist 4,9mm und entspricht direkt dem (an Masse liegenden) Außendurchmesser des Abschirmrohres von modernen **Modularen Tastköpfen** und Tastköpfen der **Serie F** (international vereinheitlicht). Nur hierdurch ist eine extrem kurze Masseverbindung möglich, die für hohe Signalfrequenzen und eine unverfälschte Kurvenform-Wiedergabe von nichtsinusförmigen Signalen Voraussetzung ist.

M8 408 Änderungen vorbehalten

### Abgleich 1kHz

Dieser C-Trimmerabgleich kompensiert die kapazitive Belastung des Oszilloskop-Eingangs (ca. 25 pF beim HM 408). Durch den Abgleich bekommt die kapazitive Teilung dasselbe Teilerverhältnis wie der ohmsche Spannungsteiler. Dann ergibt sich bei hohen und niedrigen Frequenzen dieselbe Spannungsteilung wie für Gleichspannung. (Für Tastköpfe 1:1 oder auf 1:1 umgeschaltete Tastköpfe ist dieser Abgleich weder nötig noch möglich.) Voraussetzung für den Abgleich ist die Parallelität der Strahllinie mit den horizontalen Rasterlinien (siehe "Strahldrehung **TR**").

Tastteiler (Typ HZ51, 52, 54 oder auch HZ36) an den **CH.I**-Eingang anschließen, keine Taste drücken, Eingangskopplung auf **DC** stellen, Eingangsteiler auf **5 mV/cm** und **TIME/DIV.**-Schalter auf **0.2ms/cm** schalten (beide Feinregler in Calibrationsstellung **CAL.**), Tastkopf (ohne Federhaken) in die entsprechende **CAL.**-Buchse einstecken (Teiler 10:1 in Buchse **0.2V**, 100:1 in Buchse **2V**).



Auf dem Bildschirm sind 2 Wellenzüge zu sehen. Nun ist der Kompensationstrimmer abzugleichen. Er befindet sich im allgemeinen im Tastkopf selbst. Beim 100:1 Tastteiler befindet er sich im Kästchen am BNC-Stecker. Mit dem beigegebenen Isolierschraubenzieher ist der Trimmer abzugleichen, bis die oberen Dächer des Rechtecksignals exakt parallel zu den horizontalen Rasterlinien stehen (siehe Bild 1kHz). Dann sollte die Signalhöhe 4cm  $\pm$  1,2mm (= 3%) sein. Die Signalflanken sind in dieser Einstellung unsichtbar.

#### Abgleich 1MHz


Ein HF-Abgleich ist bei den Tastköpfen HZ51, 52 und HZ54 möglich. Diese besitzen Resonanz-Entzerrungsglieder (R-Trimmer in Kombination mit Spulen und Kondensatoren), mit denen es erstmals möglich ist, den Tastkopf auf einfachste Weise im Bereich der oberen Grenzfrequenz des Vertikalverstärkers optimal abzugleichen. Nach diesem Abgleich erhält man nicht nur die maximal mögliche Bandbreite im Tastteilerbetrieb, sondern auch eine weitgehend konstante Gruppenlaufzeit am Bereichsende. Dadurch werden Einschwingverzerrungen (wie Überschwingen, Abrundung, Nachschwingen, Löcher oder Höcker im Dach) in der Nähe der Anstiegsflanke auf ein Minimum begrenzt. Die Bandbreite des HM 408 wird also bei Benutzung der Tastköpfe HZ51, 52 und 54 ohne Inkaufnahme von Kurvenformverzerrungen voll genutzt. Voraussetzung für diesen HF-Abgleich ist ein Rechteckgenerator mit kleiner Anstiegszeit (typisch 4ns) und niederohmigen Ausgang (ca. 50 $\Omega$ ), der mit einer Frequenz von 1 MHz ebenfalls eine Spannung von 0,2V bzw. 2V abgibt. Der Kalibratorausgang des HM408 erfüllt diese Bedingungen, wenn die Taste **1 MHz** gedrückt ist.

Tastköpfe des Typs HZ51, 52 oder 54 an den **CH.I-**Eingang anschließen, nur Kalibrator-Taste **1MHz** drücken, Eingangskopplung auf **DC**, Eingangsteiler auf **5mV/cm** und **TIME/DIV.**-Schalter auf **0.1 μs/cm** stellen (beide Feinregler in Calibrationsstellung **CAL.**). Tastkopf in Buchse **0.2V** einstecken. Auf dem Bildschirm ist ein Wellenzug zu sehen, dessen Rechteckflanken jetzt auch sichtbar sind. Nun wird der HF-Abgleich durchgeführt. Dabei sollte man die Anstiegsflanke und die obere linke Impuls-Dachecke beachten. Ist keine Öffnung mit Einstellmöglichkeit auf der hinter dem BNC-Stecker des Tastteilers befindliche Isolierkappe erkennbar, so ist diese abzunehmen (Kappe festhalten, Kabelzugentlastung-Überwurfmutter abschrauben, Isolierkappe vom BNC-Stecker abziehen, Überwurfmutter mit Kabel wieder anschrauben).

Im Kästchen hinter dem BNC-Stecker sieht man bei den Typen HZ51 und HZ54 je eine Trimmer-Schlitzschraube, beim Typ HZ52 aber 3 Schlitzschrauben. Damit ist der obere linke Dachanfang so gerade wie möglich einzustellen. Weder Überschwingen noch Abrundung sind zulässig. Für HZ51 und 54 ist das ganz einfach, beim 10:1 HF-Tastkopf HZ52 mit 3 Trimmern etwas schwieriger. Dafür bietet sich hier die Möglichkeit, die Anstiegsflankensteilheit zu beeinflussen und Löcher und/oder Höcker im Impulsdach direkt neben der Anstiegsflanke zu begradigen. Die Anstiegsflanke soll so steil wie möglich, das Dach aber dabei so geradlinig wie möglich sein. Der HF-Abgleich wird dadurch erleichtert, daß die 3 Trimmer je einen definierten Einflußbereich aufweisen (siehe folgende Zeichnungen).

#### Abgleichpunkte der Tastköpfe


#### HZ51, HZ54





- $T_3$ : Einfluß auf die mittleren Frequenzen
- T<sub>4</sub>: Einfluß auf die Anstiegsflanke
- T<sub>5</sub>: Einfluß auf die tieferen Frequenzen

Änderungen vorbehalten M9 408

Nach beendetem HF-Abgleich ist auch bei 1 MHz die Signalhöhe am Bildschirm zu kontrollieren. Sie soll denselben Wert haben wie oben beim 1 kHz-Abgleich angegeben. Dann kann die Isolierkappe am BNC-Stecker wieder aufgesetzt werden.







Abgleich 1MHz

Es wird darauf hingewiesen, daß die Reihenfolge – erst 1 kHz-, dann 1 MHz-Abgleich – einzuhalten ist, aber nicht wiederholt werden muß, und daß die Kalibrator-Frequenzen 1 kHz und 1 MHz nicht zur Zeit-Eichung verwendet werden können. Ferner weicht das Tastverhältnis vom Wert 1:1 ab. Voraussetzung für einen einfachen und exakten Tastteilerabgleich (oder eine Ablenkkoeffizientenkontrolle) sind horizontale Impulsdächer, calibrierte Impulshöhe und Nullpotential am negativen Impulsdach. Frequenz und Tastverhältnis sind dabei nicht kritisch.

#### Betriebsarten der Vertikalverstärker

Die gewünschte Betriebsart der Vertikalverstärker wird mit den 3 mit **VERT. MODE** gekennzeichneten Tasten im Y-Feld gewählt. Bei *Mono*-Betrieb stehen alle heraus. Dann ist nur *Kanal I* betriebsbereit.

Bei **Mono**-Betrieb mit **Kanal II** ist die Taste **CH I/II** zu drükken. Diese Taste trägt unten die Bezeichnung **TRIG. I/II**, weil damit gleichzeitig die Kanalumschaltung der internen Triggerung erfolgt.

Wird die Taste **DUAL** gedrückt, arbeiten beide Kanäle. Bei dieser Tastenstellung erfolgt im Analog-Betrieb die Aufzeichnung zweier Vorgänge nacheinander (alternate mode). Die Signalbilder aus beiden Kanälen werden zwar nur **abwechselnd einzeln** dargestellt, sind aber bei schneller Zeitablenkung scheinbar beide gleichzeitig sichtbar. Für das

Oszilloskopieren langsam verlaufender Vorgänge mit Zeitkoeffizienten ≥ 1ms/cm ist diese Betriebsart nicht geeignet. Das Schirmbild flimmert dann zu stark, oder es scheint zu springen. Drückt man noch die Taste **CHOP.**, werden beide Kanäle innerhalb einer Ablenkperiode mit einer hohen Frequenz ständig umgeschaltet (chop mode). Auch langsam verlaufende Vorgänge werden dann flimmerfrei aufgezeichnet. Für Oszillogramme mit höherer Folgefrequenz ist die Art der Kanalumschaltung weniger wichtig.

Ist nur die Taste **ADD** gedrückt, werden die Signale beider Kanäle algebraisch addiert (I ± II). Ob sich hierbei die **Summe** oder die **Differenz** der Signalspannungen ergibt, hängt von der Phasenlage bzw. Polung der Signale selbst **und** von den Stellungen der **INVERT**-Taste ab.

Gleichphasige Eingangsspannungen:

**INVERT CHII**-Taste ungedrückt = Summe. **INVERT CHII**-Taste gedrückt = Differenz.

Gegenphasige Eingangsspannungen:

INVERT CHII-Taste ungedrückt = Differenz.

**INVERT CHII**-Taste gedrückt = Summe.

In der **ADD**-Betriebsart ist die vertikale Strahllage von der **Y-POS**.-Einstellung *beider* Kanäle abhängig.

Signalspannungen zwischen zwei hochliegenden Schaltungspunkten werden oft im *Differenzbetrieb* beider Kanäle gemessen. Als Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand lassen sich so auch Ströme zwischen zwei hochliegenden Schaltungsteilen bestimmen. Allgemein gilt, daß bei der Darstellung von Differenzsignalen die Entnahme der beiden Signalspannungen nur mit Tastteilern absolut gleicher Impedanz und Teilung erfolgen darf. Für manche Differenzmessungen ist es vorteilhaft, die Massekabel beider Tastteiler *nicht* mit dem Meßobjekt zu verbinden. Hierdurch können eventuelle Brumm- oder Gleichtaktstörungen verringert werden.

#### XY-Betrieb

Für **XY-Betrieb** wird die Taste **X-Y MODE** im X-Feld betätigt. Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Analogbetrieb. Im Digitalbetrieb gegebene Unterschiede werden im Kapitel "Bedienelemente des Speicherteils und ihre Funktion" beschrieben.

Das X-Signal wird über den Eingang von Kanal II zugeführt. Eingangsteiler und Feinregler von Kanal II werden im XY-Betrieb für die Amplitudeneinstellung in X-Richtung benutzt. Zur horizontalen Positionseinstellung ist aber der X-POS.-Regler zu benutzen. Der Positionsregler von Kanal II ist im XY-Betrieb abgeschaltet. Max. Empfindlichkeit und Eingangsimpedanz sind nun in beiden Ablenkrichtungen gleich. Die Taste X-MAG. x10 ist dabei unwirksam.


Die Grenzfrequenz in X-Richtung ist ca. 2,5 MHz (-3dB). Jedoch ist zu beachten, daß schon ab 50 kHz zwischen X und Y eine merkliche, nach höheren Frequenzen ständig zunehmende Phasendifferenz auftritt. Eine Umpolung des X-Signals mit der **INVERT**-Taste von Kanal II ist im Analog-Betrieb nicht möglich!

Der **XY-Betrieb mit Lissajous-Figuren** erleichtert oder ermöglicht gewisse Meßaufgaben:

- Vergleich zweier Signale unterschiedlicher Frequenz oder Nachziehen der einen Frequenz auf die Frequenz des anderen Signals bis zur Synchronisation. Das gilt auch noch für ganzzahlige Vielfache oder Teile der einen Signalfrequenz.
- Phasenvergleich zwischen zwei Signalen gleicher Frequenz.

#### Phasenvergleich mit Lissajous-Figur

Die folgenden Bilder zeigen zwei Sinus-Signale gleicher Frequenz und Amplitude mit unterschiedlichen Phasenwinkeln.



Die Berechnung des Phasenwinkels oder der Phasenverschiebung zwischen den X- und Y-Eingangsspannungen (nach Messung der Strecken a und b am Bildschirm) ist mit den folgenden Formeln und einem Taschenrechner mit Winkelfunktionen ganz einfach und übrigens unabhängig von den Ablenkamplituden auf dem Bildschirm.

$$\sin \ \phi = \frac{a}{b}$$
 
$$\cos \ \phi = \sqrt{1 - \left(\frac{a}{b}\right)^2}$$
 
$$\phi = \arcsin \frac{a}{b}$$

#### Hierbei muß beachtet werden:

- Wegen der Periodizität der Winkelfunktionen sollte die rechnerische Auswertung auf Winkel ≤90° begrenzt werden. Gerade hier liegen die Vorteile der Methode.
- Keine zu hohe Meßfrequenz benutzen. Oberhalb 120 kHz kann die gegenseitige Phasenverschiebung der beiden Oszilloskop-Verstärker des HM 408 im XY-Betrieb einen Winkel von 3° überschreiten.
- Aus dem Schirmbild ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob die Testspannung gegenüber der Bezugsspannung vor- oder nacheilt. Hier kann ein CR-Glied vor dem Testspannungseingang des Oszilloskops helfen. Als R kann gleich der 1 MΩ-Eingangswiderstand dienen, so daß nur ein passender Kondensator C vorzuschalten ist. Vergrößert sich die Öffnungsweite der Ellipse (gegenüber kurzgeschlossenem C), dann eilt die Testspannung vor und umgekehrt. Das gilt aber nur im Bereich bis 90° Phasenverschiebung. Deshalb sollte C genügend groß sein und nur eine relativ kleine, gerade gut beobachtbare Phasenverschiebung bewirken.

Falls im XY-Betrieb beide Eingangsspannungen fehlen oder ausfallen, wird ein sehr heller Leuchtpunkt auf dem Bildschirm abgebildet. Bei zu hoher Helligkeitseinstellung (INTENS.-Knopf) kann dieser Punkt in die Leuchtschicht einbrennen, was entweder einen bleibenden Helligkeitsverlust oder, im Extremfall, eine vollständige Zerstörung der Leuchtschicht an diesem Punkt verursacht.

## Phasendifferenz-Messung im Zweikanal-Betrieb

Eine größere Phasendifferenz zwischen zwei Eingangssignalen gleicher Frequenz und Form läßt sich sehr einfach im Zweikanalbetrieb (Taste **DUAL** gedrückt) am Bildschirm messen. Die Zeitablenkung wird dabei von dem Signal getriggert, das als Bezug (Phasenlage 0) dient. Das andere Signal kann dann einen vor- oder nacheilenden Phasenwinkel haben. Für Frequenzen ≥1 kHz wird alternierende Kanalumschaltung gewählt; für Frequenzen < 1 kHz ist der Chopper-Betrieb geeigneter (weniger Flackern). Die Ablesegenauigkeit wird hoch, wenn auf dem Schirm nicht viel mehr als eine Periode und etwa gleiche Bildhöhe beider Signale eingestellt wird. Zu dieser Einstellung können - ohne Einfluß auf das Ergebnis - auch die Feinregler für Amplitude und Zeitablenkung und der LEVEL-Knopf benutzt werden. Beide Zeitlinien werden vor der Messung mit den Y-POS.-Knöpfen auf die horizontale Raster-Mittellinie eingestellt. Bei sinusförmigen Signalen beobachtet man die Nulldurchgänge; die Sinuskuppen sind weniger genau. Ist ein Sinussignal durch geradzahlige Harmonische merklich verzerrt (Halbwellen nicht spiegelbildlich zur X-Achse) oder wenn eine Offset-Gleichspannung vorhanden ist, empfiehlt sich AC-Kopplung für *beide* Kanäle. Handelt es sich um Impulssignale gleicher Form, liest man ab an steilen Flanken.


#### Phasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb

t = Horizontalabstand der Nulldurchgänge in cm.

T = Horizontalabstand für eine Periode in cm.

Im Bildbeispiel ist  $t = 3 \, \text{cm}$  und  $T = 10 \, \text{cm}$ . Daraus errechnet sich eine Phasendifferenz in Winkelgraden von

$$\varphi^{\circ} = \frac{t}{T} \cdot 360^{\circ} = \frac{3}{10} \cdot 360^{\circ} = 108^{\circ}$$



oder in Bogengrad ausgedrückt

$$arc \varphi = \frac{t}{T} \cdot 2\pi = \frac{3}{10} \cdot 2\pi = 1,885 rad$$

Relativ kleine Phasenwinkel bei nicht zu hohen Frequenzen lassen sich genauer im XY-Betrieb mit Lissajous-Figur messen.

## Messung einer Amplitudenmodulation

Die momentane Amplitude u im Zeitpunkt t einer HF-Trägerspannung, die durch eine sinusförmige NF-Spannung unverzerrt amplitudenmoduliert ist, folgt der Gleichung

$$u = U_{\mathsf{T}} \cdot \sin \Omega t + 0.5 \, \mathbf{m} \cdot U_{\mathsf{T}} \cdot \cos (\Omega - \omega) t - 0.5 \, \mathbf{m} \cdot U_{\mathsf{T}} \cdot \cos (\Omega + \omega) t$$


Hierin ist  $U_T$  = unmodulierte Trägeramplitude,

 $\Omega = 2\pi F = \text{Träger-Kreisfrequenz},$ 

 $\omega = 2\pi f = Modulationskreisfrequenz,$ 


 $m = Modulationsgrad (i.a. \le 1 \le 100\%).$ 

Neben der Trägerfrequenz **F** entstehen durch die Modulation die untere Seitenfrequenz **F**—**f** und die obere Seitenfrequenz **F**+**f**.



Figur 1 Spektrumsamplituden und -frequenzen bei AM (m = 50%)

Das Bild der amplitudenmodulierten HF-Schwingung kann mit dem Oszilloskop sichtbar gemacht und ausgewertet werden, wenn das Frequenzspektrum innerhalb der Oszilloskop-Bandbreite liegt. Die Zeitbasis wird so eingestellt, daß mehrere Wellenzüge der Modulationsfrequenz sichtbar sind. Genau genommen sollte mit Modulationsfrequenz (vom NF-Generator oder einem Demodulator) extern getriggert werden). Interne Triggerung ist aber oft möglich mit Normaltriggerung unter Zuhilfenahme des Zeit-Feinstellers.



Figur 2 Amplitudenmodulierte Schwingung:  $F = 1 \, \text{MHz}$ ;  $f = 1 \, \text{kHz}$ ;  $m = 50 \, \text{W}$ ;  $m = 50 \, \text{W}$ ;  $m = 50 \, \text{M}$ ;  $m = 50 \, \text{M$ 

Oszilloskop-Einstellung für ein Signal entsprechend Figur 2:

Keine Taste drücken. Y: CH. I; 20 mV/cm; AC.

TIME/DIV.: 0.2 ms/cm.

Triggerung: NORMAL; AC; int. mit Zeit-Feinsteller

(oder externe Triggerung).

Liest man die beiden Werte **a** und **b** vom Bildschirm ab, so errechnet sich der Modulationsgrad aus

$$m = \frac{a-b}{a+b}$$
 bzw.  $m = \frac{a-b}{a+b} \cdot 100$  [%]

Hierin ist  $\mathbf{a} = \mathbf{U}_T (1+\mathbf{m})$  und  $\mathbf{b} = \mathbf{U}_T (1-\mathbf{m})$ .

Bei der Modulationsgradmessung können die Feinstellknöpfe für Amplitude und Zeit beliebig verstellt sein. Ihre Stellung geht nicht in das Ergebnis ein.

## **Triggerung und Zeitablenkung**

Die Aufzeichnung eines Signals ist erst dann möglich, wenn die Zeitablenkung ausgelöst bzw. getriggert wird. Damit sich ein stehendes Bild ergibt, muß die Auslösung synchron mit dem Meßsignal erfolgen. Dies ist möglich durch das Meßsignal selbst oder eine extern zugeführte, aber ebenfalls synchrone Signalspannung.

Die Triggerspannung muß eine gewisse Mindestamplitude haben, damit die Triggerung überhaupt einsetzt. Diesen Wert nennt man *Triggerschwelle*. Sie wird mit Sinussignal bestimmt. Wird die Triggerspannung *intern* dem Meßsignal entnommen, kann als Triggerschwelle die vertikale *Bildschirmhöhe in mm* angegeben werden, bei der die Triggerung gerade einsetzt, das Signalbild stabil steht und die **TRIG.**-Lampe zu leuchten beginnt.

Die interne Triggerschwelle beim HM 408 ist mit ≤5mm spezifiziert. Wird die Triggerspannung *extern* zugeführt, ist sie an der **TRIG. INP.**-Buchse *in V<sub>ss</sub>* zu messen. In gewissen Grenzen kann die Triggerspannung viel höher sein als an der Triggerschwelle. Im allgemeinen sollte der 20fache Wert nicht überschritten werden.

Der HM408 hat zwei Trigger-Betriebsarten, die nachstehend beschrieben werden.

#### **Automatische Triggerung**

Steht der **LEVEL**-Einsteller gerastet in Stellung **AT** (Automatic Triggering), wird die Zeitablenkung periodisch ausgelöst, auch ohne angelegte Meßspannung oder externe Triggerspannung. Ohne Meßspannung sieht man nur eine Zeitlinie (von der ungetriggerten, also freilaufenden Zeitablenkung). Bei anliegender Meßspannung beschränkt sich die Bedienung im wesentlichen auf die richtige Amplitudenund Zeitbasis-Einstellung bei immer sichtbaren Strahl. Eine **LEVEL**-Einstellung ist bei automatischer Triggerung weder nötig noch möglich. Diese Einfachheit der Bedienung emp-

fiehlt die automatische Triggerung für alle unkomplizierten Meßaufgaben. Sie ist aber auch die geeignete Betriebsart für den "Einstieg" bei diffizilen Meßproblemen, nämlich dann, wenn das Meßsignal selbst in Bezug auf Amplitude, Frequenz oder Form noch weitgehend unbekannt ist. Mit automatischer Triggerung werden alle Parameter voreingestellt, dann kann der Übergang auf Normaltriggerung erfolgen.

Die automatische Triggerung arbeitet oberhalb von **10Hz bis 80MHz**. Der Übergang bis zum Aussetzen der automatischen Triggerung bei Frequenzen unter 10 Hz ist unvermittelt, kann aber nicht mit Hilfe der **TRIG.**-LED beurteilt werden, weil diese weiter aufblitzt. Das Aussetzen der Triggerung erkennt man am besten am linken Schirmrand (Strahl einsatz dann mit wechselnder Y-Position).

Die automatische Triggerung folgt oberhalb 10 Hz allen Änderungen oder Schwankungen des Meßsignals sofort. Wird jedoch das Tastverhältnis eines Rechtecksignals so stark verändert, daß sich der eine Teil des Rechtecks zum Nadelimpuls verformt, kann die automatische Triggerung aussetzen. Bei automatischer Triggerung liegt der Triggerpunkt nämlich etwa im Nulldurchgang des Triggersignals. Bei steilem Signal-Nulldurchgang kann die Zeit zum Auslösen der Zeitbasis zu kurz werden. Dann muß auf Normaltriggerung umgeschaltet werden.

Die automatische Triggerung ist sowohl bei interner wie bei externer Triggerung anwendbar.

#### Normaltriggerung

Mit Normaltriggerung (**LEVEL**-Einsteller *nicht* in **AT**-Stellung) und passender **LEVEL**-Einstellung kann die Auslösung bzw. Triggerung der Zeitablenkung an jeder Stelle einer Signalflanke erfolgen. Der mit dem **LEVEL**-Knopf erfaßbare Triggerbereich ist stark abhängig von der Amplitude des Triggersignals. Ist bei interner Triggerung die Bildhöhe kleiner als 1 cm, erfordert die Einstellung wegen des kleinen Fangbereichs etwas Feingefühl.

## Bei Normaltriggerung und falscher LEVEL-Einstellung erfolgt keine Strahldarstellung.

## Im Speicherbetrieb bleibt die Darstellung des letzten Einlesevorgangs erhalten.

Mit Normaltriggerung sind auch komplizierte Signale triggerbar. Bei Signalgemischen ist die Triggermöglichkeit abhängig von gewissen periodisch wiederkehrenden Pegelwerten, die u.U. erst bei gefühlvollem Drehen des **LEVEL**-Knopfes gefunden werden.

Weitere Hilfsmittel zur Triggerung sehr schwieriger Signale sind der Zeit-Feinstellknopf und die HOLD OFF-Zeiteinstellung, die weiter unten besprochen wird.

#### **Flankenrichtung**

Die Triggerung kann bei automatischer und bei Normaltriggerung wahlweise mit einer steigenden oder einer fallenden Triggerspannungsflanke einsetzen. Die gewählte Flankenrichtung (slope) ist mit der Taste +/— einstellbar. Das Pluszeichen (ungedrückte Taste) bedeutet eine Flanke, die vom negativen Potential kommend zum positiven Potential ansteigt. Das hat mit Null- oder Massepotential und absoluten Spannungswerten nichts zu tun. Die positive Flankenrichtung kann auch im negativen Teil einer Signalkurve liegen. Eine fallende Flanke (Minuszeichen) löst die Triggerung sinngemäß aus, wenn die Taste +/— gedrückt ist. Dies gilt bei automatischer und bei Normaltriggerung. Jedoch kann der Triggerpunkt bei Normaltriggerung mit dem LEVEL-Knopf auf der betreffenden Flanke in gewissen Grenzen beliebig verschoben werden.

### Triggerkopplung

Die Ankopplungsart und dementsprechend der Frequenzbereich des Triggersignals kann am **TRIG.**-Umschalter gewählt werden. Dies ist aber nur möglich, wenn die **TV SEP.**-Taste nicht gedrückt ist.

**AC:** Triggerbereich ≥ 10 Hz bis 20 MHz.

Dies ist die am häufigsten zum Triggern benutzte Kopplungsart. Unterhalb 10Hz steigt die Triggerschwelle zunehmend an.

DC: Triggerbereich 0 bis 20 MHz.

DC-Triggerung ist dann zu empfehlen, wenn bei ganz langsamen Vorgängen auf einen bestimmten Pegelwert des Meßsignals getriggert werden soll oder wenn impulsartige Signale mit sich während der Beobachtung ständig ändernden Tastverhältnissen dargestellt werden müssen.

## Bei interner DC-Triggerung muß immer mit Normaltriggerung und LEVEL-Einstellung gearbeitet werden.

Bei automatischer Triggerung besteht die Möglichkeit, daß sich der Triggereinsatzpunkt verändert oder daß bei Signalen ohne Nulldurchgang (z.B. mit DC-Offset) die Triggerung ganz aussetzt.

**HF:** (H) Triggerbereich **15 kHz bis 80 MHz** (Hochpaß). Die HF-Stellung ist für alle hochfrequenten Signale günstig. Gleichspannungsschwankungen und tieffrequentes (Funkel-) Rauschen der Triggerspannung werden unterdrückt, was sich günstig auf die Bildstabilität auswirkt. Unterhalb 15 kHz steigt die Triggerschwelle

LF: (V) Triggerbereich 0 bis 1 kHz (Tiefpaß).

zunehmend an.

Die LF-Stellung ist häufig für tieffrequente Signale besser geeignet als die DC-Stellung, weil das (weiße) Rauschen in der Triggerspannung stark unterdrückt wird. Das vermeidet oder verringert im Grenzfall Jittern oder Doppelschreiben, insbesondere bei sehr kleinen Eingangsspannungen. Oberhalb 1 kHz steigt die Triggerschwelle zunehmend an.

Änderungen vorbehalten M13 408

#### Netztriggerung

Zur Triggerung mit Netzfrequenz in Stellung ~ des **TRIG.**-Schalters wird ein netzfrequentes Triggersignal (50-60 Hz) genutzt. Diese Triggerart ist unabhängig von Amplitude und Frequenz des Y-Signals und empfiehlt sich für alle Signale, die netzsynchron sind. Dies gilt ebenfalls — in gewissen Grenzen — für ganzzahlige Vielfache oder Teile der Netzfrequenz. Die Netztriggerung erlaubt eine Signaldarstellung auch unterhalb der Triggerschwelle. Sie ist deshalb u.a. besonders geeignet zur Messung kleiner Brummspannungen von Netzgleichrichtern oder netzfrequenten Einstreuungen in eine Schaltung.

Bei Netztriggerung ist es möglich, daß anscheinend die entgegengesetzte Triggerflankenrichtung als an der Taste +/ eingestellt abgebildet wird. Dann ist einfach der Netzstekker des Oszilloskops umzupolen.

Netzfrequente magnetische Einstreuungen in eine Schaltung können mit einer Spulensonde nach Richtung und Amplitude untersucht werden. Die Spule sollte zweckmäßig mit möglichst vielen Windungen dünnen Lackdrahtes auf einen kleinen Spulenkörper gewickelt und über ein geschirmtes Kabel an einen BNC-Stecker (für den Oszilloskop-Eingang) angeschlossen werden. Zwischen Steckerund Kabel-Innenleiter ist ein kleiner Widerstand von mindestens  $100\,\Omega$  einzubauen (Hochfrequenz-Entkopplung). Es kann zweckmäßig sein, auch die Spule außen statisch abzuschirmen, wobei keine Kurzschlußwindungen auftreten dürfen. Durch Drehen der Spule in zwei Achsrichtungen lassen sich Maximum und Minimum am Meßort feststellen.

#### Videosignal-Triggerung

Der eingebaute aktive **TV-Sync-Separator** (Abtrennung der Synchronimpulse vom Videosignal und nachfolgende Verstärkung erlaubt sogar noch die Darstellung verrauschter, gestörter oder in der Amplitude schwankender Videosignale, nach Zeilen- oder nach Bildfrequenz aufgelöst.

Zur Videosignaltriggerung ist der **TV SEP.** Schalter einzurasten. Mit dem Triggerkopplungs-Schalter ist nun zwischen der Triggerung auf Zeilen- [HF (**H**)] oder Bildsynchronimpulse [LF (**V**)] zu wählen. Die in Stellung LF (**V**) erforderliche Integration verhindert, daß alle Synchronimpulse sichtbar sind. Liegen die Synchronimpulse am Meßobjekt oberhalb des Bildinhalts, muß sich der Flankenrichtungs-Schalter **SLOPE +/**— in Stellung + (ungedrückt) befinden, da die Flankenrichtung der Vorderflanke des Synchronimpulses maßgebend ist. Mit Synchronimpulsen unterhalb des Bildinhalts ist die Vorderflanke negativ gerichtet; somit ist auf SLOPE — (gedrückt) zu schalten. Eine falsch gewählte Lage des Synchronimpulses ergibt eine unstabile (ungetriggerte)

Darstellung. Das läßt sich auch durch Drücken der **INVERT**-Taste im Y-Feld nicht ändern; das interne TV-Triggersignal hat immer die Polarität des Eingangsignals. Die richtig gewählte Lage des Synchronimpulses gilt gleichermaßen für zeilen- und bildfrequente Darstellung. Ein anderer Auskoppelpunkt in der Schaltung des Fernsehgerätes oder Videorecorders kann jedoch evtl. eine andere Polaritätseinstellung des **SLOPE** (+/-)-Schalters erfordern.

Die Videosignaltriggerung erfolgt im **Automatikbetrieb**. So wird eine Triggerpunkteinstellung mit dem **LEVEL**-Knopf unnötig. Die interne Triggerung ist praktisch ganz unabhängig von der Signalhöhe am Bildschirm, die zwischen 8 und 80 mm liegen oder schwanken kann.

Abgesehen von der Einstellung des Triggerkopplungs-Schalters muß natürlich noch ein dem Meßzweck entsprechender Zeitkoeffizient am **TIME/DIV.**-Schalter gewählt werden. In der 5 ms/Div.-Stellung sind bei V-Triggerung 2½ Halbbilder sichtbar, bei 10 µs/Div. sind es 1½ Zeilen.

Der **TIME/DIV.**-Knopf kann aber durchaus weiter nach rechts gedreht werden, ohne daß die Triggerung ausfällt, wenn durch diese Dehnung weitere Einzelheiten im Videosignal erkennbar werden sollen. Vorteilhafter, weil ein Halbbild unterdrückt wird, ist die Nutzung der 10fachen Dehnung mit der Taste **X-MAG. x10** und die **HOLD-OFF**-Zeiteinstellung. Unterbricht man die Triggerung (z.B. durch kurzes Drücken und Auslösen der Taste **EXT.**), kann auch das andere Halbbild getriggert werden.

Einstellung: **TV SEP.**: **2ms/cm**, **HOLD-OFF**-Knopf Rechtsanschlag, Taste **X-MAG. x10** gedrückt, Bildeinzelheit mit **X-POS.**-Knopf suchen, weitere X-Dehnung (x2,5) mit Zeit-Feinsteller möglich. Damit wird z.B. die **Signalbelegung in der vertikalen Austastlücke** (Videotext und Prüfzeilen) mit 25facher Dehnung voll sichtbar.

Die Sync-Separator-Schaltung wirkt ebenso bei **externer** Triggerung. Selbstverständlich muß der Spannungsbereich  $(0,2V_{ss})$  bis  $2V_{ss}$  für die externe Triggerung eingehalten werden. Ferner ist auf die richtige Flankenrichtung zu achten, die ja bei externer Triggerung nicht mit der Richtung des Signal-Synchronimpulses übereinstimmen muß. Beides kann leicht kontrolliert werden, wenn die externe Triggerspannung selbst erst einmal (bei interner Triggerung) dargestellt wird.

Im allgemeinen hat das komplette Videosignal einen starken Gleichspannungsanteil. Bei konstantem Bildinhalt (z.B. Testbild oder Farbbalkengenerator) kann der Gleichspannungsanteil ohne weiteres durch **AC**-Eingangskopplung des Oszilloskop-Verstärkers unterdrückt werden. Bei wechselndem Bildinhalt (z.B. normales Programm) empfiehlt sich aber **DC**-Eingangskopplung, weil das Signalbild sonst mit jeder Bildinhaltänderung die vertikale Lage auf

M14 408 Änderungen vorbehalten

dem Bildschirm ändert. Mit dem **Y-POS.**-Knopf kann der Gleichspannungsanteil immer so kompensiert werden, daß das Signalbild in der Bildschirmrasterfläche liegt. Das komplette Videosignal darf dann bei DC-Kopplung eine vertikale Höhe von 6cm nicht überschreiten.

Der Sync-Separator für die Aufbereitung des Triggersignals aus dem Videosignal ist an seinem Eingang immer **AC**-gekoppelt. Dies gilt für externe Triggerung ebenso wie für interne Triggerung. Eine DC-Kopplung würde hier nur nachteilig sein.

#### **Externe Triggerung**

Durch Drücken der Taste **EXT.** wird die interne Triggerung abgeschaltet. Über die BNC-Buchse **TRIG. INP.** kann jetzt *extern* getriggert werden, wenn dafür eine Spannung von *0,2V<sub>ss</sub> bis 2V<sub>ss</sub>* zur Verfügung steht, die synchron zum Meßsignal ist. Diese Triggerspannung darf durchaus eine völlig andere Kurvenform als das Meßsignal haben. Die Triggerung ist in gewissen Grenzen sogar mit ganzzahligen Vielfachen oder Teilen der Meßfrequenz möglich; Phasenstarrheit ist allerdings Bedingung.

Die Eingangsimpedanz der Buchse **TRIG. INP.** liegt bei etwa  $1\,M\Omega\,II\,25\,pF$ . Die maximale Eingangsspannung ist  $100\,V$  (DC + Spitze AC). Zur einwandfreien externen Triggerung sollten aber nicht mehr als  $2\,V_{ss}$  angelegt werden. Bei externer Triggerung kann die Kopplungsart mit dem **TRIG.**-Umschalter **AC**, **DC**, **HF**, **LF** ebenso gewählt werden wie bei interner Triggerung. (Videosignal-Triggerung siehe

#### Trigger-Anzeige

vorherigen Absatz).

Sowohl bei **automatischer** wie auch bei **Normaltriggerung** wird der getriggerte Zustand der Zeitablenkung durch die über dem **TRIG.**-Schalter angebrachte Leuchtdiode angezeigt. Das erleichtert eine feinfühlige **LEVEL**-Einstellung, besonders bei sehr niederfrequenten Signalen. Die die Triggeranzeige auslösenden Impulse werden nur etwa 100 ms gespeichert. Bei Signalen mit extrem langsamer Wiederholrate ist daher das Aufleuchten der LED mehr oder weniger impulsartig. Außerdem blitzt dann die LED nicht nur beim Start der Zeitablenkung am linken Bildschirmrand auf, sondern — bei Darstellung mehrerer Kurvenzüge auf dem Schirm — bei jedem Kurvenzug.

## Holdoff-Zeit-Einstellung

Wenn bei äußerst komplizierten Signalgemischen auch nach mehrmaligem gefühlvollen Durchdrehen des **LEVEL**-Knopfes bei Normaltriggerung kein stabiler Triggerpunkt gefunden wird, kann in vielen Fällen der Bildstand durch

Betätigung des **HOLD-OFF**-Knopfes erreicht werden. Mit dieser Einrichtung kann die Sperrzeit der Triggerung zwischen zwei Zeitablenkperioden im Verhältnis 10:1 kontinuierlich vergrößert werden. Impulse oder andere Signalformen, die innerhalb dieser Sperrzeit auftreten, können nun die Triggerung nicht mehr beeinflussen. Besonders bei Burst-Signalen oder aperiodischen Impulsfolgen gleicher Amplitude kann der Beginn der Triggerphase dann auf den jeweils günstigsten oder erforderlichen Zeitpunkt eingestellt werden.

Ein stark verrauschtes oder ein durch eine höhere Frequenz gestörtes Signal wird manchmal doppelt dargestellt. Unter Umständen läßt sich mit der LEVEL-Einstellung nur die gegenseitige Phasenverschiebung beeinflussen, aber nicht die Doppeldarstellung. Die zur Auswertung erforderliche stabile Einzeldarstellung des Signals ist aber durch die Vergrößerung der HOLD-OFF-Zeit leicht zu erreichen. Hierzu ist der HOLD-OFF-Knopf langsam nach rechts zu drehen, bis nur noch ein Signal abgebildet wird.

Eine Doppeldarstellung ist bei gewissen Impulssignalen möglich, bei denen die Impulse abwechselnd eine kleine Differenz der Spitzenamplituden aufweisen. Nur eine ganz genaue **LEVEL**-Einstellung ermöglicht die Einzeldarstellung. Der Gebrauch des **HOLD-OFF**-Knopfes vereinfacht auch hier die richtige Einstellung.

Nach Beendigung dieser Arbeit sollte der **HOLD-OFF**-Regler unbedingt wieder auf Linksanschlag zurückgedreht werden, weil sonst u.U. die Bildhelligkeit drastisch reduziert ist.

Die Arbeitsweise ist aus folgenden Abbildungen ersichtlich.




Abb. 1 zeigt das Schirmbild bei Linksanschlag (x1) des **HOLD-OFF**-Einstellknopfes (Grundstellung). Da verschiedene Teile des Kurvenzuges angezeigt werden, wird kein stehendes Bild dargestellt (Doppelschreiben).

Abb. 2: Hier ist die Hold-off-Zeit so eingestellt, daß immer die gleichen Teile des Kurvenzuges angezeigt werden. Es wird ein stehendes Bild dargestellt.

Änderungen vorbehalten M15 408

## Y-Überbereichsanzeige

Diese zeigt an, wenn sich *in vertikaler Richtung* die Strahllinie oder Signalanteile außerhalb der Rasterfläche befinden. Die Anzeige erfolgt mit 2 Leuchtdioden, bezeichnet mit OVERSCAN, die im Bedienungsfeld zwischen den Teilerschaltern angeordnet sind. Leuchtet eine LED ohne angelegtes Meßsignal, deutet dies auf einen verstellten Y-POS.-Knopf hin. An der Zuordnung der LED's erkennt man, in welcher Richtung der Strahl den Bildschirm verlassen hat. Bei DUAL-Betrieb können auch alle Y-POS.-Knöpfe verstellt sein. Liegen die Strahllinien in einer Richtung, leuchtet ebenfalls nur eine LED. Befindet sich jedoch z.B. ein Strahl oberhalb und die anderen unterhalb des Schirmes, leuchten beide. Die Anzeige der Y-Position bei Rasterüberschreitung erfolgt in jeder Betriebsart, also auch dann, wenn wegen fehlender Zeitablenkung keine Zeitlinie geschrieben wird oder das Oszilloskop im XY-Betrieb arbeitet. Wie schon im Absatz "Voreinstellungen" bemerkt, sollte möglichst oft mit Automatischer Triggerung (LEVEL-Knopf in der Raststellung AT) gearbeitet werden. Dann ist auch ohne Meßsignal ständig eine Zeitlinie vorhanden. Nicht selten verschwindet die Strahllinie nach dem Anlegen eines Meßsignals. An der Anzeige erkennt man dann, wo sie sich befindet. Leuchten beim Anlegen der Signalspannung beide Lampen gleichzeitig, wird die Rasterfläche in beiden Richtungen überschrieben. Ist das Signal mit einer

relativ hohen Gleichspannung überlagert, kann bei **DC**-Kopplung des Vertikalverstärkers der Rasterrand überschrieben werden, weil die Gleichspannung eine vertikale Positionsverschiebung der scheinbar richtig eingestellten Bildhöhe bewirkt. In diesem Fall muß man sich mit einer kleineren Bildhöhe begnügen oder **AC**-Eingangskopplung wählen.

## Rasterbeleuchtung

Für die fotografische Registrierung von Schirmbildern besitzt der HM 408 eine *Rasterbeleuchtung*. Ohne diese ist das für eine Auswertung erforderliche Meßraster nicht sichtbar. Die Rasterbeleuchtung wird mit der Taste **ILLUM.** ein- bzw. ausgeschaltet. Eventuell sind erst mehrere Probeaufnahmen erforderlich, bis das Meßraster auf den Bildern klar zu sehen ist.

Wenn die Kamera keine Sperre hat, kann u.U. eine Doppelbelichtung vorteilhaft sein. Selbstverständlich darf dabei die Kamera-Position nicht verändert werden. Ist das Raster oder das Readout allein aufzunehmen, wird der **INTENS.**-Knopf auf Linksanschlag gestellt.

M16 408 Änderungen vorbehalten

#### Readout

Mit dem zuschaltbaren Readout wird, sowohl im Echtzeitals auch im Speicherbetrieb, eine Unterstützung des Anwenders bei der Auswertung von Signaldarstellungen geboten.

Die Readout-Informationen werden angezeigt, wenn der — sich unterhalb der Strahlröhre befindliche — **READOUT INTENS.** (Readout-Intensität) Einsteller aus der **OFF** (Aus) Schalterstellung im Uhrzeigersinn gedreht wird. Bei richtiger Signalschärfe-Einstellung (**FOCUS**) ergibt sich dann die optimale READOUT-Schärfe, wenn die READOUT-Intensität der Signalintensität entspricht.

Im Echtzeitbetrieb sind Unterbrechungen der dargestellten Signalform möglich. Dies ist abhängig von der Signalfrequenz, dem eingestellten Zeitkoeffizienten und der Vertikalverstärker-Betriebsart (Mono, Dual alternierend bzw. Dual chopp.) Mit dem Abschalten des Readout können derartige Interferenzen beseitigt werden.

Die – der jeweiligen Betriebsart zugehörigen – Readout-Informationen werden am oberen und unteren Rasterrand der Strahlröhre eingeblendet.

#### **Trigger-READOUT-Anzeige:**

Diese Anzeige erfolgt links oben und zeigt Trigger-Quelle und Trigger-Art an. Im XY-Echtzeit und ROLL-Betrieb (Speicher) erfolgt keine Triggerung und somit *keine Anzeige*. Wird mit interner Triggerung gearbeitet, ist die Anzeige T1 oder T2 (Kanal I oder II), bei externer Triggerung TX. Liegt automatische Triggerung vor, wird AUTO angezeigt.

Bei **NORMAL**-Triggerung (**LEVEL** nicht in **AT**-Stellung) wird die zur Triggerauslösung erforderliche Spannung angezeigt, (nicht die Flankenrichtung, SLOPE). Sie wird durch die **LEVEL**-Einstellung bestimmt.

Die Spannungsanzeige bezieht sich auf den Oszilloskop-Eingang, und ist somit bei interner Triggerung abhängig von der Teilerschalter-Stellung. Ist der Oszilloskop-Eingang unkalibriert (Knopf VAR. 2.5:1 verdreht), erscheint anstelle von "=" das ">" Symbol. Der LEVEL-Einstellbereich beträgt mindestens 16 cm. Damit ist es, auch bei absichtlicher Übersteuerung des Y-Verstärkers, möglich, auf einen Signalanteil zu triggern, der außerhalb des sichtbaren Bereiches (8 cm) der Strahlröhre liegt. Er kann somit dennoch bestimmt werden.

Wird mit Tastteiler gemessen, ist das Teilerverhältnis zu berücksichtigen. Mit Tastteiler 10:1 und der Anzeige T1 = 0.504V, muß die zur Triggerauslösung erforderliche Spannung am Meßobjekt 5.04V betragen. Um den Trigger-Spannungswert 0.504V vorgeben zu können, darf sich der Teilerschalter nicht in Stellungen kleiner 0.1V/Div. befinden.

Die Triggerspannungs-Anzeige kann – abhängig vom **LEVEL**-Einsteller – positive oder negative Spannungen anzeigen. Sie bezieht sich dabei auf 0 Volt Eingangsspannung (Eingang auf **GD** schalten, und bei **AT**-Triggerung mit **Y-POS.** 0 Volt Strahllinie bestimmen).

Um eine – abgesehen von Toleranzen und Triggerkomparator-Hysterese – richtige, also mit dem Meßsignal übereinstimmende, Triggerspannungsanzeige zu erhalten, müssen sowohl die Eingangskopplung als auch die Triggerkopplung auf **DC** geschaltet sein. Andernfalls gehen Gleichspannungsanteile, und damit der Bezug zum Meßsignal verloren.

#### PRETRIGGER und PLOT I+II:

Diese Anzeige kann nur in einigen Speicher-Betriebsarten erfolgen. Sie befindet sich dann am oberen Rasterrand in der Mitte. Siehe: "Bedienelemente des Speicherteils und ihre Funktion".

#### **CURSOR** Meßwert-Anzeige:

Mit Hilfe der zuschaltbaren X- oder Y-Cursoren lassen sich Spannungs-, Zeit- und Frequenz-Messungen durchführen. Die daraus resultierenden Meßwerte werden am oberen rechten Rasterrand dargestellt. Im XY-Echtzeit- und -Speicherbetrieb erfolgt keine Anzeige.

#### Kanal I Ablenkkoeffizient:

Am unteren linken Rasterrand erfolgt die Anzeige des mit dem Teilerschalter von Kanal I eingestellten Ablenkkoeffizienten. Dabei wird auch die zusätzliche 5fache Y-Verstärkung **Y MAG.x5** berücksichtigt. Die Anzeige erfolgt nur in den Y-Verstärker-Betriebsarten, in denen Kanal I wirksam ist: Kanal I-, Dual-, Addition- und XY-Betrieb.

Der angezeigte Ablenkkoeffizient bezieht sich auf Kanal I. Wird z.B. in der **5mV/Div.** Stellung gemessen, und befindet sich der Y-Feinregler von Kanal I in der **CAL.**-Stellung (Rechtsanschlag), ist die Anzeige: **CH 1 = 5 mV**. Ist der Eingang unkalibriert, wird CH 1 > 5 mV angezeigt.

Bei Messungen mit vorgeschaltetem Tastteiler ist das Teilerverhältnis zu berücksichtigen.

#### Kanal II Ablenkkoeffizient:

Die Darstellung des Ablenkkoeffizienten von Kanal II erfolgt – rechts von Kanal I – ebenfalls am unteren Rasterrand. Der Ablenkkoeffizient wird in den Betriebsarten Kanal II, Dual, Addition und XY angezeigt.

Nur im Additions-Betrieb ist die mögliche Invertierung von Kanal II von meßtechnischer Bedeutung. Dies wird mit einer  $\pm$  Anzeige vor Kanal II signalisiert (z.B. CH 1 = 20 mV  $\pm$  CH 2 = 20 mV). In den anderen Betriebsarten erfolgt nur eine Änderung der Darstellung.

#### Zeit-Ablenkkoeffizienten:

Der mit dem **TIME/DIV.**-Schalter gewählte Zeit-Ablenkkoeffizient wird am rechten unteren Rasterrand angezeigt. Im XY-Echtzeit- und Speicherbetrieb erfolgt die Anzeige XY-MODE.

Änderungen vorbehalten M17 408

Befindet sich der **TIME/Div.**-Schalter beispielsweise in der kalibrierten Stellung 50  $\mu$ s/Div., wird **TB** = **50**  $\mu$ s/Div. angezeigt. Da der Feinsteller der Zeitbasis nur im Echtzeitbetrieb wirksam ist, kann auch nur dann bei unkalibrierter Einstellung die Anzeige ">" statt "=" erfolgen.

Durch Sichern mit **HOLD** wird im Speicherbetrieb die Anzeige von z.B. "TB =  $50\,\mu s$ " auf "EØ =  $50\,\mu s$  umgeschaltet. Hierbei steht EØ für Expansion (Dehnung) null. Wird – außer bei Dehnung – der Speicher-Zeitbereich verlassen, wird "RANGE?" (Bereich?) angezeigt. Eine Ausnahme ist in Stellung **CLK. EXT.** (externe Zeitbasis) sichtbar.

Erfolgt die Darstellung des Meßsignals mit X-Dehnung x10, wird die Anzeige des Zeitablenkkoeffizienten entsprechend verändert.

#### **CURSOR**-Steuerung und -Messung:

Die hierfür benötigten Drucktaster befinden sich im Bedienfeld unterhalb der Strahlröhre, rechts vom **READOUT INTENS.** Einsteller.

Die **CURSOR** können ohne **READOUT**-Anzeige nicht sichtbar gemacht werden.

Für die **CURSOR**-Steuerung stehen zur Verfügung:

- Der linke CURSOR I-Drucktaster für Cursorbewegungen nach links oder unten.
- Der rechte CURSOR I-Drucktaster für Cursorbewegungen nach rechts oder oben.
- Der linke CURSOR II-Drucktaster für Cursorbewegungen nach links oder unten.
- Der rechte CURSOR II-Drucktaster für Cursorbewegungen nach rechts oder oben.
  - (Die horizontale oder vertikale Bewegungsrichtung ist abhängig von der gewählten Meßart).
- Der TRACK-Drucktaster zur gleichzeitigen Steuerung beider Cursor durch die CURSOR I-Drucktasten.

#### Die Bedienelemente für Meßfunktionen sind:

- $-\Delta t$ -Drucktaster für **Periodendauer**-Messungen.
- Δ**U**-Drucktaster für **Spannungsmessungen**.
- $\Delta t$  und  $\Delta U$ -Drucktaster (gleichzeitig) für Frequenzmessungen.

Durch einmaligen Tastendruck wird die gewünschte Meßfunktion aufgerufen, und die Cursor werden sichtbar (außer: READOUT INTENS. in Stellung OFF, XY-Betrieb...). Zusammen mit der Darstellung der Cursor erfolgt auch die CURSOR-Meßanzeige. Ein nochmaliges Betätigen der Funktionstaste führt zum Abschalten der Cursor. Es kann aber auch direkt auf eine andere Funktion umgeschaltet werden.

Zum Aufruf von Frequenzmessungen sind die  $\Delta t$ - und  $\Delta U$ - Tasten gleichzeitig zu betätigen.

Wird eine Funktionstaste durch konstanten Tastendruck aufgerufen, erfolgt ständiges Ein- und Ausschalten derselben.

Die Cursor-Linien sind unterschiedlich gestaltet:

- CURSOR I wird durch eine durchgehende, punktierte Linie dargestellt;
- CURSOR II wird durch eine unterbrochene, punktierte Linie dargestellt.

Jeder Cursor-Linie sind zwei Drucktaster zugeordnet. Die beiden **oberen** Drucktaster dienen der Steuerung von **CURSOR I**. Wird bei  $\Delta t$ - oder f-Messung die linke Taste konstant gedrückt, verschiebt sich die Position von CURSOR I langsam nach links. Beim ständigen Drücken der rechten CURSOR I-Taste erfolgt die CURSOR I Verschiebung nach rechts.

Bei  $\Delta U$ -Messung wird CURSOR I mit der linken Taste zum unteren, mit der rechten Taste zum oberen Rasterrand verschoben. Die Richtung ist auch den Symbolen zu entnehmen, die den Tasten zugeordnet sind.

Die Steuerung von **CURSOR II** erfolgt – sinngemäß wie die Steuerung von CURSOR I – mit den unteren Tasten.

Eine Ausnahme ist nur bei **TRACK** (Spur) gegeben: **TRACK** wird durch einmaliges Drücken ein- bzw. ausgeschaltet. Ist **TRACK** eingeschaltet, ergibt sich keine Änderung im Verhalten von CURSOR II, jedoch lassen sich mit den CURSOR I-Tasten beide CURSOR gleichzeitig verschieben.

Die CURSOR können nicht nur langsam oder, durch kurzzeitiges Drücken, in Einzelschritten bewegt werden, das Verschieben kann auch schnell erfolgen. Dazu ist die jeweilige CURSOR-Taste einmal kurz zu drücken, freizugeben, und sofort wieder zu betätigen (dabei gedrückt lassen).

#### **CURSOR** unterstützte Messungen:

 $\Delta U\text{-}Messungen$  werden mit ca. 8cm langen, **horizontalen**, CURSOR-Linien vorgenmommen. Die Meßergebnisse der Spannungsmessungen werden im **READOUT** durch die CURSOR Meß-Anzeige dargestellt und beziehen sich auf den eingestellten Y-Ablenkkoeffizienten (ohne Berücksichtigung des Tastteilers). Sie werden in  $V_{ss}$  (Volt-Spitze-Spitze) angegeben.

Der angezeigte Meßwert bezieht sich immer auf **CURSOR I**. Dies ist wichtig für die richtige Polaritäts-Anzeige. Wird eine positive Gleichspannung gemessen, ist **CURSOR I** auf die 0-Volt-Position des Strahles zu verschieben (**GD**-Taste gedrückt). Nach dem Ausrasten von **GD** ergibt sich eine Strahllagen-Verschiebung zum oberen Rasterrand. Nun ist **CURSOR II** in diese Strahlposition zu bringen. Die CURSOR-Meß-Anzeige zeigt nun (z.B.) "AU1 1.620V". Wären die Positionen von CURSOR I und II vertauscht, würde die Anzeige "AU1 –1.620V" lauten und somit falsch sein.

M18 408 Änderungen vorbehalten

Ist der Y-Eingang unkalibriert, erfolgt die Anzeige in %, bezogen auf 5 cm Abstand zwischen CURSOR I und II, entsprechend 100%. Im **DUAL**-Betrieb bezieht sich die CURSOR-Meß-Anzeige auf den mit der Taste **CHI/II-TRIG.I/II** bestimmten Kanal.

Sind im **ADD**itionsbetrieb die Y-Ablenkkoeffizienten beider Kanäle gleich, zeigt die Anzeige " $\Delta U^{1}_{2}$  ....". Weicht ein Kanal ab (z.B. unkalibriert), wird "CH1<>CH2 angezeigt.

Δt-Messungen werden mit ca. 7 cm langen **vertikalen** CURSOR-Linien vorgenommen. Das Meßergebnis erscheint auch hier in der CURSOR-Meß-Anzeige, und bezieht sich auf den eingestellten (kalibrierten) Zeit-Ablenkkoeffizienten. Ist die Zeitablenkung unkalibriert (nur im Echtzeit-Betrieb möglich), erfolgt die Anzeige "Δt UNCAL".

Änderungen des Zeitablenk-Koeffizienten durch zusätzliche X-Dehnung mit X-MAG.x10 und (nur im Speicherbtrieb) Software-Dehnung werden berücksichtigt.

Auch bei  $\Delta t$ -Messungen sollte CURSOR I auf den Referenzpunkt des Signals gebracht werden. Nun wird CURSOR II in die zu messende Position des Signals gebracht und die Anzeige abgelesen. Liegt das Signal vor CURSOR I, werden negative Werte angezeigt, z.B. " $\Delta t - 3.80 \,\mu s$ ".

**f**-Messungen werden wie  $\Delta$ t-Messungen durchgeführt. Dabei wird die ermittelte Zeit, in Frequenz umgerechnet, angezeigt. Auch wenn sich CURSOR II links von CURSOR I befindet, erfolgt die Frequenz-Anzeige ohne negatives Vorzeichen.

Änderungen vorbehalten M19 408

## Bedien-Elemente des Speicherteils und ihre Funktion

Die Bedienungselemente für den Speicherbetrieb befinden sich, bis auf "PLOT", sämtlich im X-Feld und sind dort durch eine Umrahmung gekennzeichnet:

**STOR.**: Mit dem Einrasten dieser Drucktaste schaltet das Oszilloskop von Echtzeit- auf Speicherbetrieb um. Dann leuchtet die STOR. LED. Ein erneuter Druck löst die Taste wieder aus, schaltet zurück auf den Echtzeitbetrieb und die LED erlischt. Zuvor mit **HOLD** gesicherte Signale bleiben erhalten, jedoch können Readout-Daten verloren gehen.

Die **STOR.** *LED* zeigt durch Dauerlicht an, daß der Speicherbetrieb eingeschaltet ist. Blinkt die LED, liegt eine falsche Einstellung des Zeitbereichs-Schalters vor. Dies ist der Fall, wenn er auf Raststellungen außerhalb der schwarz umrandeten **TIME/DIV.**-Skala, oder – bei gedrückter Zeitbereich-Taste **ms/s** – außerhalb der gestrichelt umrandeten Bereiche geschaltet wurde. Eine Ausnahme liegt vor, wenn mit Software-Dehnung über die Zeitbereichs-Grenze geschaltet wird und die dabei maximal mögliche Dehnung (Anzeige "E3") nicht überschritten wird. Erfolgt dies dennoch, so blinkt die LED, und statt der Zeitbereichs-Einstellung wird "RANGE ?" angezeigt. Dies gilt auch für Δt- bzw. f- (Frequenz) Anzeige.

Befindet sich der Zeitbereichs-Schalter in der Stellung **CLK. EXT.** (externer Zeitbasis-Takt), blinkt die STOR. LED nicht, und im Readout erscheint "**TB EXT**".

**DOT J.** (DOT JOIN): Mittels dieser Taste werden aufeinanderfolgende Bildpunkte durch einen leuchtenden Strich verbunden (lineare Interpolation). Dadurch verbessert sich die Signalformerkennung besonders bei höheren Frequenzen, aber auch bei der Darstellung sehr vieler Signalperioden hintereinander. Signale mit steilen Flanken, wie z.B. Rechteckimpulse, können dabei leicht verfälscht werden. Deshalb sollte diese Taste nur wenn wirklich nötig gedrückt sein.

Die HOLDI- und HOLDII-Drucktasten werden betätigt, um den aktuellen Speicherinhalt des jeweiligen Kanals zu sichern. Im Mono-Betrieb Kanal I genügt es HOLD I einzurasten, während HOLD II beim Mono-Betrieb Kanal II zu betätigen ist. Sinngemäß sind im DUAL- und XY-Betrieb HOLD I und HOLD II zu verwenden. Die Schriftgröße der im Readout dargestellten Kanalanzeige (z.B. CH1...) wird bei Betätigung der zugehörigen HOLD-Taste verringert und mit einer aus Punkten bestehenden Umrahmung versehen. Werden im Mono- bzw. Dual-Betrieb die zugehörige(n) Hold-Taste(n) gedrückt, erscheint in der Zeitbereichs-

Anzeige des Readout nicht mehr die Anzeige "TB=..." sondern "E $\emptyset$ =...".

Durch Fehlbedienung kann ein mit HOLD gesicherter Speicherinhalt verloren gehen. Dies erfolgt z.B. wenn im Mono-Betrieb Kanal I die Taste HOLD I gedrückt wurde, und dann, bei nicht gedrückter Taste HOLD II, auf Mono-Betrieb Kanal II geschaltet wird.

Wird – ausgehend von Mono I und HOLD I – auf DUAL geschaltet, bleibt die gesicherte Signalform erhalten (wobei sich die Auflösung in X-Richtung von 4k auf 2k verringert). Erst danach darf die Triggerquelle mit **CHI/CHII-TRIG.I/II** auf Kanal II umgeschaltet werden. Die Signalform von Kanal I kann nun als Referenz-Signal verwendet werden. Kanal II wird dann zur Darstellung des Vergleichs-Signals benutzt, das im Bedarfsfall mit HOLD II gesichert werden kann.

Wird eine **HOLD**-Taste innerhalb einer Abtast-Periode gedrückt, wird diese im gleichen Moment unterbrochen. Unmittelbar anschließend erscheint jedoch der von der vorletzten Abtastung stammende Speicherinhalt auf dem Bildschirm. Die entstehende Stoßstelle kann stören und der "alte" Speicherinhalt irritieren. Dann sollte die Signalabtastung besser in der SINGLE-RESET-Betriebsart erfolgen. Die einmalige Abtastung löscht den alten Speicherinhalt. Die **HOLD**-Taste sollte erst nach Ablauf der einmaligen Abtastung, Speicherung und anschließenden Bildschirm-Darstellung gedrückt werden.

**SINGLE**-Drucktaste: Sie schaltet die Speicherzeitbasis von periodischer Zeitablenkung auf Einzel-Zeitablenkung um. Ein noch nicht vollständig ausgeführter Zeitablenkvorgang wird beim Umschalten auf **SINGLE**-Betrieb nicht abgebrochen, sondern zu Ende geführt. Befindet sich dabei der **ms/s** Zeitbereich-Schalter in der **s**- (Sekunden) Stellung, wird die Vervollständigung des Ablenkvorgangs als Roll-Darstellung gezeigt (Signal wandert zum linken Bildrand).

Damit können Einzelereignisse (wie z.B. Ein- oder Ausschaltvorgänge, nichtperiodische Signale) mit stets gleichbleibender Schirmbildhelligkeit dargestellt und beliebig lang gespeichert werden.

## Die SINGLE-Drucktaste ist nur im Speicherbetrieb wirksam.

**RESET**-Drucktaster: Wird – bei eingerasteter SINGLE-Taste und beendetem aktuellem Zeitablenkvorgang – der RESET-Drucktaster betätigt, leuchtet die RESET-LED. Das Oszilloskop ist damit für einen Einzel-Zeitablenkvorgang vorbereitet. Nach beendetem Einzel-Zeitablenkvorgang wird mit dem RESET-Drucktaster (die nunmehr erloschene) RESET-LED wieder eingeschaltet, und damit der HM 408 auf eine neue Aufnahme vorbereitet.

M20 408 Änderungen vorbehalten

Befindet sich der **ms/s**-Zeitbereich-Schalter in der **ms**- (Millisekunden) Stellung, erfolgt keine Änderung des Schirmbildes, bis ein geeignetes Triggersignal auftritt. Dann erlischt die RESET-LED, und das neu aufgenommene Signal wird dargestellt.

In der **s**-Stellung des **ms/s**-Zeitbereich-Schalters erfolgt die Darstellung nicht in gleicher Weise.

Auch hier ist die SINGLE-Taste vorher einzurasten. Wie bereits unter SINGLE beschrieben, wird der aktuelle Ablenkvorgang als ROLL-Darstellung beendet. Erst dann führt die Betätigung des RESET-Drucktasters zum Aufleuchten der RESET-LED, und die zuvor sichtbare Signalform wandert nach links aus dem Schirmbild; also auch aus dem Speicher. Tritt nun ein geeignetes Triggersignal auf, und war der Pretrigger auf 0% gestellt (abgeschaltet), erlischt die RESET-LED und das am rechten Bildrand dargestellte Signal wandert nach links. Dabei wird das Eingangssignal weiter abgetastet, bis der Speicher gefüllt ist.

Hat das Triggersignal den linken Bildrand erreicht, ist der Speicher voll und es erfolgt keine Änderung mehr. Nun kann, wie auch bei ms, mit HOLD gesichert werden.

Steht der ms/s-Zeitbereich-Schalter in Stellung s, kann nur im SINGLE-Betrieb mit PRETRIGGER (25/50/75 oder 100%) gemessen werden. Mit Pretrigger kann sich folgendes Verhalten ergeben: Bei 50% Pretrigger, und der Zeitbereichs-Einstellung 1s/Div., beträgt die darzustellende Vorgeschichte 5 Sekunden. Wird mit RESET gestartet, wandert die Darstellung nach links. Erfolgt nach 2 Sekunden ein Triggerereignis, wird es dargestellt. Jedoch erlischt die RESET-LED nicht, da die Pretrigger-Bedingung 50% (Vorgeschichte vor Triggersignal = 5 Sekunden) nicht eingehalten werden kann. Nach weiteren 8 Sekunden wandert das Ereignis über den linken Bildrand hinaus, und ist damit nicht mehr im Speicher. Tritt nun ein Triggerereignis auf, erlischt die RESET-LED, und nach 5 Sekunden ist die Aufnahme beendet. Das Triggersignal befindet sich dann in Bildschirmmitte (50%), und die geforderten 50% Vorgeschichte werden angezeigt.

Die RESET-LED leuchtet auch, wenn sich das Gerät nicht im SINGLE-Betrieb befindet. Sie signalisiert damit die Bereitschaft für eine neue Aufnahme.

**PRETRIG.**-Drucktaster: Zur Darstellung von Signalen *vor* dem Triggerereignis dient der PRETRIGGER. Er kann in 25% Schritten von 25% bis 100% verändert werden. In der 0% Stellung (wie auch im Echtzeit-Betrieb) ist der Pretrigger abgeschaltet.

Die Pretrigger-Einstellung wird mit dem Pretrigger-Drucktaster vorgenommen und im Readout angezeigt. Eine Einzelbetätigung schaltet den Pretrigger um jeweils 25% weiter. Die Schrittfolge ist: 0, 25, 50, 75, 100, 0%. Wird der Taster ständig gedrückt, erfolgt ein kontinuierliches Weiterschalten.

Der angezeigte Pretrigger-Wert bezieht sich auf die Schirmbild-Darstellung. So beträgt bei 50% Pretrigger in der 1 ms/Div.-Zeitbereichs-Stellung die dargestellte Vorgeschichte 5 ms (50% von 10 Div. x 1 ms). Das Triggerereignis wird somit in Schirmbildmitte dargestellt.

In der **ms**-Zeitbereich-Stellung ist der Pretrigger im **Refresh**- und im **SINGLE**-Betrieb wirksam. Refresh-Betrieb liegt vor, wenn periodische Signale wiederholt abgetastet werden.

Ist der **s**-Zeitbereich gewählt, wird **ohne** Pretrigger (0%) gemessen, da andernfalls bei der Darstellung periodischer Signale zu lange Wartezeiten entstehen würden.

Im **SINGLE**-Betrieb kann kann der Pretrigger jedoch *auch* in der **s**-Zeitbereich-Stellung eingesetzt werden.

TIME/DIV.-Drehschalter: Wenn der Speicherbetrieb eingeschaltet ist, wird die digital erzeugte, quarzgesteuerte Zeitbasis mit Festfrequenzen zur Darstellung benutzt. Der Zeitbasis-Feinstellknopf ist dann außer Funktion. Wegen der auf maximal 40 MHz begrenzten Abtastrate, und der dabei gegebenen Speichertiefe von 4 k-Byte (4000 Abtastungen, dargestellt über 10 Div. in X-Richtung), ist der kleinste einstellbare Zeitkoeffizient im Speicherbetrieb 10μs/Div. Er kann – zunächst – auf 50 ms/Div. vergrößert werden. Dieser Bereich ist auf der TIME/DIV.-Skala schwarz umrandet. Er ist wirksam, wenn sich der ms/s-Zeitbereich-Schalter in Stellung ms befindet (ungedrückt). Dabei kann im SINGLEoder Refresh-Betrieb gemessen werden.

Da im Speicherbetrieb noch größere Zeitkoeffizienten sinnvoll sind, kann der Zeitkoeffizient um den *Faktor 1000* vergrößert werden. Dazu ist der **ms/s**-Zeitbereich-Schalter in die **s**- (Sekunden) Stellung zu schalten. Nun ist der schwarz gestrichelt umrandete Bereich der Skala gültig. Es sind Zeitkoeffizienten von **50 s/Div.** bis **0,1 s/Div.** einstellbar. Nur dann kann auch im ROLL-Betrieb gearbeitet werden.

**SOFTWARE-Dehnung:** Wie bereits unter HOLD erwähnt, besteht die Möglichkeit, Signalanteile nach dem Sichern mit HOLD zu dehnen. Jedoch sollte hiervon im Allgemeinen nur Gebrauch gemacht werden, wenn diese Signalanteile nicht durch eine höhere Abtastrate (≙ kleinere Zeitkoeffizienten) ebenso gedehnt werden können.

Änderungen vorbehalten M21 408

Wird im MONO-Betrieb gemessen, werden 4k-Byte über 10cm dargestellt. Bei 10facher Software-Dehnung erfolgt die Darstellung von 400 Byte über 10cm. Die restlichen 3600 Byte werden linear interpoliert, errechnet und dargestellt. Sinngemäß verhält es sich im DUAL-Betrieb.

Zunächst ist, mit dem **X-POS.**- (X-Position) Einsteller) der Strahl so zu verschieben, daß er exakt am linken Rasterrand beginnt.

Der Beginn des zu dehnenden Signalteils wird mit Cursor I bestimmt. Demzufolge muß das Readout eingeschaltet werden und Δt- bzw. f-Anzeige erfolgen, um Cursor I positionieren zu können. Befindet sich Cursor I zu dicht am rechten Rasterrand, kann – abhängig vom Dehnungsfaktor – eine Anzeige erfolgen, bei der zunächst die gedehnte Signalform erscheint. Dann folgt eine nicht zum Signal gehörende horizontale Linie in Rastermitte.

Beispiel: Befindet sich Cursor I 4cm vom rechten Rasterrand entfernt und 2fach gedehnt werden, wird das 4cm lange Signal auf 8cm gedehnt. Damit verbleiben in der Schirmbild-Darstellung (10cm) 2cm ohne Signal. Diese werden, wie bereits erwähnt, durch eine horizontale Linie dargestellt.

Ausgehend vom aktuellen Zeitkoeffizienten kann nach dem Sichern mit HOLD der TIME/DIV.-Drehschalter maximal 3 Stellungen weiter nach rechts geschaltet werden. Dabei ändert sich die Readout-Anzeige von EØ über E1, E2 au E3, und die umgerechnete (10fach gedehnte) Signalform überschreibt die ungedehnte Darstellung. Fehlbedienungen werden durch die Readout-Anzeige mit "RANGE?" angezeigt. Dies erfolgt auch, wenn die Dehnung aufgehoben werden soll, jedoch über die Ausgangsstellung nach links geschaltet wurde. Die Anzeige EØ erfolgt, sobald sich der TIME/DIV.-Schalter in der Stellung befindet, in der gesichert wurde.

Bedingt durch die 1-2-5 Sequenz der Zeitkoeffizienten-Einstellung, ergeben sich unterschiedliche Dehnungsfaktoren. Beispiel:

Readout:	EØ	E1	E2	E3
TIME/DIV.: Faktor:	50μs 0	20μs 2.5	10μs 5	5μs 10
TIME/DIV.:	20μs 0	10μs	5μs 4	2μs 10
TIME/DIV.: Faktor:	10μs 0	- 5μs 2	2μs 5	1μs 10

Zusätzlich kann mit X-MAG.x10 gedehnt werden. Damit beträgt der maximal mögliche Dehnungsfaktor 100. Der interessierende Signalteil wird dann mit dem X-Positions-Einsteller (X-POS.) sichtbar gemacht. Auch dabei werden die im Readout angezeigten Zeitbasis-,  $\Delta t$ - bzw. f-Werte

korrigiert. Wird der Speicherinhalt zur Dokumentation auf externe Geräte übergeben, bleibt die Dehnung mit X-MAG.x10 grundsätzlich unberücksichtigt.

Anders verhält es sich bei Software-Dehnung. Wird mit XY-oder Yt-Schreiber dokumentiert, erfolgt die Übergabe des (Software)-gedehnten Signals. Bei der Datenübertragung auf den HAMEG-Graphik-Printer, oder über V 24- bzw. IEEE-488-Interface wird stets das ungedehnte Signal mit zugehörigen Readout-Daten gesendet.

**CLK. EXT.**: Wird der TIME/DIV.-Schalter im Speicherbetrieb auf CLK. EXT. (Stellung 1s/Div. im Echtzeit-Betrieb) geschaltet, ist die interne Zeitbasis abgeschaltet. Dabei zeigt das Readout "TB EXT.". Über die auf der Geräte-Rückseite angeordnete BNC-Buchse kann nun ein externes Zeitbasis-Signal zugeführt werden. Dabei sind folgende Bedingungen zu beachten:

Maximale Frequenz: 10 MHz
Eingangsspannung: 0 .... + 5 Volt.
Low: 0 .... + 0,3 Volt.
High: + 3 V .... + 5 Volt.
Puls-/Pausenverhältnis: 1:1 im Mono-Kanal I-

bzw. Mono-Kanal II-Betrieb.

Abtast-Pulsbreite: >45 ns für High-Signal

im DUAL-Betrieb.

Abtastflanke: Ansteigende Flanke

im DUAL-Betrieb.

Mit externem Zeitbasis-Signal kann in allen Speicher-Betriebsarten gemessen werden. Ist die Frequenz des externen Zeitbasis-Signals <2 kHz, wird empfohlen, den **ms/s** Zeitbereichs-Schalter in Stellung **s** zu schalten. Software-Dehnung ist bei externem Clock generell nicht möglich.

**ROLL**-Drucktaste: Wird diese Taste eingerastet, und befindet sich der **ms/s**-Zeitbereich-Schalter in Stellung **s** (Sekunden), wird auf ROLL-Betrieb umgeschaltet. In dieser Betriebsart ist weder Triggern noch Pre-Triggern möglich. Daher entfallen die diesbezüglichen Angaben im Readout. Im ROLL-Betrieb wandert der Kurvenzug eines Signals vom rechten zum linken Bildrand. Jede Veränderung des Signals wird zuerst am rechten Bildrand sichtbar und läuft nun mit dieser Änderungs-Stoßstelle zum linken Bildrand. Hierbei ist die Geschwindigkeit abhängig vom eingestellten Zeitkoeffizienten (50 s/Div. bis 0,1 s/Div.) Solange das Signal dargestellt wird, kann es mit HOLD abgespeichert werden.

So kann auch aus einer aperiodischen Impulsfolge eine bestimmte Impulskonstellation oder eine Störstelle herausgesucht, gespeichert und untersucht werden. Ebenso ist es bei einer Regelschaltung möglich, den zeitlichen Verlauf

einer Störgrößen-Aufschaltung oder eine Totzeit festzuhalten, obwohl der Zeitpunkt der Aufschaltung vielleicht nicht ohne weiteres beeinflußbar ist und abgewartet werden muß. Diese Betriebsart zeigt jede Signalform-Veränderung, da ohne Triggerung, und somit ohne HOLD-OFF-Zeit kontinuierlich gemessen wird.

**XY-Betrieb:** Ist STOR. gerastet, und wird die – außerhalb des Speicher-Bedienfeldes – Drucktaste **X-Y MODE** eingerastet, arbeitet der HM 408 im XY-Speicher-Betrieb. Im Gegensatz zum XY-Echtzeit-Betrieb ergeben sich folgende Abweichungen:

Die Zeitbasis ist wirksam, da ohne sie (außer bei externem Zeitbasissignal) keine Signalabtastung erfolgen kann. Der Y-Positions-Einsteller von Kanal II (Y-POS. II) wirkt als X-Positionseinsteller, während X-POS. unwirksam ist. Mit INV. CH II kann das Eingangssignal von Kanal II invertiert werden.

Pretrigger und Cursor sind abgeschaltet, während die Trigger-Quelle, die Trigger-Art (AUTO = Automatik) bzw. der Triggerspannungs-Pegel (bei Normaltriggerung) im Readout angezeigt werden.

Es kann im SINGLE-Betrieb aufgenommen werden. Software- und X-MAG.x10-Dehnung sind abgeschaltet.

Wird mit zu kleinem Ablenkkoeffizienten gemessen, wird die Abtastrate so hoch, daß ein vollständiger Abtastvorgang einer Signalperiode von X oder Y nicht mehr erreicht wird. Dadurch entstehen Lücken in der Darstellung.

Ist der Zeitkoeffizient zu groß, werden mehrere Perioden abgetastet. Sind dabei X- und Y-Signal nicht phasenstarr verkoppelt, ergibt sich eine unscharf wirkende Darstellung. Diese gibt allerdings, die sich während der Aufnahme ergebenden, unterschiedlichen Phasenbeziehungen, richtig wieder.

Sollen periodische Signale gemessen werden, empfiehlt es sich den XY-Betrieb abzuschalten, und den TIME/DIV.-Schalter im DUAL-Betrieb so einzustellen, daß in jedem Kanal mindestens 1 Signalperiode über die gesamte Rasterbreite von 10 cm dargestellt wird. Dann wieder auf XY-Betrieb schalten.

Wie bereits erwähnt, wirkt der Y-POS. II Einsteller im XY-Speicherbetrieb als X-Positions-Einsteller. Der Strich auf der Knopfkappe des Y-POS. II (Y-Position Kanal II) soll senkrecht nach oben zeigen, sofern nicht ein Gleichspannungsanteil damit kompensiert werden muß. Der Aussteuerbereich der A/D-Wandler beträgt ca. 10 cm. Nur im XY-Betrieb ist die daraus resultierende Begrenzung am linken und rechten Rasterrand erkennbar, und beim Erreichen störend. Daher sollte im XY-Speicher-Betrieb das Format 8x8cm – symmetrisch zur Schirmbildmitte – nicht überschritten werden.

Zum Sichern einer XY-Speicher-Darstellung genügt es, eine der HOLD-Tasten zu betätigen. Dies wird im Readout für beide Kanäle angezeigt.

**PLOT I+II:** Dieser Drucktaster ist nur im Speicherbetrieb wirksam. Er befindet sich außerhalb des Speicher-Bedienfeldes. Mit PLOT I+II werden serielle Signalausgaben über die, an der Rückseite angebrachte, 26polige HAMEG-Schnittstelle ermöglicht. PLOT I+II kann nur aufgerufen werden, wenn HOLD oder SINGLE gedrückt ist. Die Signalausgabe kann vorgenommen werden:

- Mit externem HAMEG-Schreiber-Interface auf XY- oder Yt-Schreiber, oder
- 2.) Über externes HAMEG-V24-Interface an Rechner mit entsprechendem Eingang.

Nach dem einmaligen Betätigen von PLOT I+II wird im Readout, statt der Pretrigger-Einstellung, "V96ØØBD" angezeigt. Dies bedeutet V24-Betrieb, mit einer Übertragungsrate von 9600 Baud. Erfolgt keine weitere Bedienung, erscheint wieder die Pretrigger-Anzeige.

Soll auf eine andere Baudrate, oder auf Schreiberbetrieb, umgeschaltet werden, ist folgendermaßen vorzugehen: Zunächst PLOT I+II betätigen. Dann den linken CURSOR I-Taster einmal betätigen. Es erscheint nun die Anzeige "V12ØØBD". Weiteres Drücken dieser Taste schaltet auf 300 Baud, dann auf "PL4ØSEC".

Nun ist der XY- (Yt-)Schreiber-Betrieb erreicht, der auch mit 30, 20 oder 10 Sekunden-Einstellung durchgeführt werden kann. Ein weiteres Tasten schaltet auf "V96ØØBD" zurück. Wird die rechte CURSOR I-Taste betätigt, ist die Anzeigesequenz PL1Ø, 2Ø, 3Ø, 4ØSEC, V3ØØBD etc.

Die Ausgabegeschwindigkeiten (z.B. PL2ØSEC) im Schreiberbetrieb beziehen sich auf eine Signalkurve von 10 cm Länge. Die Ausgabegeschwindigkeit ist in diesem Fall 2 s/Div.

Unabhängig davon, ob eine Änderung vorgenommen wurde oder nicht: Beim 2. Betätigen von PLOT I+II wird die angezeigte Einstellung ausgeführt, sofern HOLD oder SINGLE gedrückt ist.

Im V24-Betrieb werden nun 256 Byte Readout-Daten an den Rechner gesendet. Dann folgen die Signaldaten mit 1x4k-Byte (bei Mono- oder Additions-Betrieb) bzw. 2x2k-Byte (im DUAL- oder XY-Betrieb). Nach der Übertragung wird die Baudraten-Anzeige abgeschaltet. Eine Übertragung mit 9600 Baud dauert ca. 5 Sekunden, mit 1200 Baud ca. 40 Sekunden und mit 300 Baud ca. 4 Minuten.

Ein Sonderfall liegt vor, wenn im V24-Betrieb die automatische Datenübernahme im SINGLE-Betrieb erfolgen soll. Nachdem SINGLE eingerastet wurde, ist durch einmaliges Drücken von PLOT I+II zu prüfen, ob die richtige Baudrate

Änderungen vorbehalten M23 408

eingestellt ist. 5 Sekunden später schaltet der HM408 die Baudraten-Anzeige ab. Danach muß vom Rechner aus die RESET-Funktion des HM408 aktiviert werden (RESET LED leuchtet). Anschließend muß der Rechner laufend seinen seriellen Eingang abfragen. Nach einem Triggerereignis und der vollständigen Signalaufzeichnung werden die Daten vom HM408 über die V24-Schnittstelle an den Rechner gesendet. Danach muß vom Rechner ein Befehl gesendet werden, der die RESET-Funktion wieder einschaltet und damit das Oszilloskop auf ein neues Ereignis vorbereitet.

Wird im Schreiberbetrieb gearbeitet (Readout-Anzeige = PL....), erfolgt die Übertragung zum Schreiber sobald PLOT I+II zum zweiten Mal betätigt wurde. Dieser Vorgang wird auch – mit verringerter Strahlintensität – auf dem Schirmbild dargestellt. Gleichzeitig wird das Readout abgeschaltet. Vor dem eigentlichen Übertragungsstart wird die Schreibfeder in Position gebracht. Dann erfolgt ein Pendown Befehl, der die Feder absenkt. Am Ende der Übertragung wird mit Pen-lift die Feder gehoben und auf die übliche Schirmbilddarstellung zurückgeschaltet.

Béi der Einstellung "PL4ØSEC" erfolgt das Schreiben einer Kurve in 40 Sekunden (Mono Kanal I oder II, XY-darstellung und Addition Kanal I  $\pm$  II). Befindet sich der HM408 im DUAL-Betrieb, werden beide Signalkurven nacheinander mit je 40 Sekunden/Kurve ausgegeben. Nachdem Kanal I ausgelesen wurde, wird die Schreibfeder abgehoben, zum Signalanfang von Kanal II geführt, und dort wieder abgesenkt. Dann startet das Schreiben der zweiten Kurve.

Die zuvor beschriebene Darstellung beider – im DUAL-Betrieb aufgenommener – Kurven, wie auch von XY-Signalen, ist nicht mit Yt- sondern nur mit XY-Schreibern möglich. Im Schreiber-Betrieb werden keine Readout-Daten ausgegeben.

Nur im Schreiber-Betrieb kann eine Übertragung durch RESET vorzeitig abgebrochen werden.

Die Analog-Ausgangsspannungen des Schreiber-Interface betragen je 0,1 V/Div. für X und Y.

Bei der Signalausgabe bleibt die X-MAG.x10 Dehnung ohne Wirkung. Software-Dehnung wird nur im Schreiberbetrieb (PL....) berücksichtigt.

### Speicher-Auflösung und Betriebsarten

#### Vertikalauflösung

Punktdichte in jeder Betriebsart 8 bit  $= 2^8 = 256$  Punkte auf ca. 10 cm Bildhöhe (25 Punkte pro Div.). Im Schirmraster sind aber nur 8 Div. auswertbar.

#### Horizontalauflösung im Zeitbasisbetrieb

**Kanal I allein:** Punktdichte 12 bit =  $2^{12}$  = 4096 Punkte auf 10 cm Bildbreite (400 Punkte pro Div.).

**Kanal II allein:** Punktdichte 12 bit =  $2^{12}$  = 4096 Punkte auf 10 cm Bildbreite (400 Punkte pro cm).

**Kanal I und II** (Taste DUAL gedrückt): Punktdichte 11 bit =  $2^{11} = 2048$  Punkte auf 10 cm Bildbreite (200 Punkte pro Div.) für jeden einzelnen Kanal.

**Summe und Differenz KI**  $\pm$  **KII** (Taste ADD ohne oder mit gedrückter INVERT CHII-Taste wie auf Seite M10 angegeben): Punktdichte 12 bit =  $2^{12}$  = 4096 Punkte auf 10 cm Bildbreite (400 Punkte pro Div.).

XY: 250x250 Punkte auf 10 Div.

#### Horizontalauflösung bei gedrückter Dehnungstaste

Das Drücken derTaste **X-MAG. x10** wirkt sich nicht auf die *gespeicherten* Daten aus; diese bleiben völlig ungeändert. Mit gedrückter Dehnungstaste wird jedoch wie im Analogbetrieb das auf dem Bildschirm wiedergegebene Signalbild horizontal 10fach gedehnt. Dabei ändert sich der Punktabstand von 400 (200) auf 40 (20) Punkte pro Div.

#### Maximale Signalfrequenz im Speicherbetrieb


Die höchste auswertbare Frequenz ist nicht exakt definierbar, da sie stark abhängig ist von der Signalform und der Darstellungshöhe des Signals.

Mit dem Start der Zeitablenkung wird die, an den Eingängen der Analog-/Digitalwandler anliegende, Signalspannungshöhe kurzzeitig gemessen (abgetastet), in einen 8-bit Digitalwert gewandelt und in ein RAM eingeschrieben. Mit der nächsten A/D-Wandlung verhält es sich ebenso, jedoch wurde die RAM Adresse zuvor um 1 erhöht.

Die Zeitabstände zwischen den Signalabtastungen werden durch die Zeitbasis-Einstellung bestimmt. Bei der maximalen Abtastrate von 40 Megasamples/s (40 MHz) – in der  $10\,\mu\text{s}/\text{cm}$  Zeitbasis-Stellung – wird im Mono-Betrieb in  $25\,\text{ns}$  Abständen kurzzeitig ein A/D-Wandler auf "Messen" geschaltet. Unter der Voraussetzung, daß 20 Messungen pro Signalperiode ausreichen, ergibt sich eine minimale Signalperiodendauer von  $20\,\text{x}\,25\,\text{ns} = 500\,\text{ns}$ , entsprechend einer maximalen Signalfrequenz von  $2\,\text{MHz}$ . Da die Speichertiefe  $4\,\text{k}$  – also 4096 Messungen – beträgt, die mit ca.  $10,2\,\text{cm}$  Strahllänge dargestellt wird, werden 40 Abtastwerte mit  $1\,\text{mm}$  Strahlablenkung in X-Richtung dargestellt. Zur Auswertung empfiehlt es sich daher, eine Signalperiode mit **X-MAG.x10** über  $10\,\text{mm}$  darzustellen, oder mit Software-Dehnung x10 zu arbeiten.

Die Darstellungshöhe in Y-Richtung geht ebenfalls in die Signaldarstellungs-Qualität ein. So ist ein mit 10 Abtastungen/Periode dargestelltes sinusförmiges Signal bei einer Darstellungshöhe von 8cm schlechter erkennbar, als bei 2cm Amplitude. Mit **DOT J.** können die dargestellten Abtastpunkte verbunden werden. Dies verbessert die Erkennbarkeit der Signalform.

Werden Signale mit zu niedriger Abtastrate aufgenommen, sind Signalform- und Signalamplituden-Verfälschungen die Folge (siehe Abbildung).



#### Vertikalverstärker-Betriebsarten

Prinzipiell kann der HM 408 im Digitalspeicherbetrieb mit den gleichen Betriebsarten arbeiten wie im analogen (Echtzeit-) Betrieb mit Zeitablenkung. Es können so dargestellt werden:

- Kanal I einzeln,
- Kanal II einzeln,
- Kanäle I und II gleichzeitig,
- Summe der beiden Kanäle.
- Differenz der beiden Kanäle.
- XY-Messungen

Abweichungen des Speicherbetriebs (gegenüber dem Echtzeitbetrieb) sind:

– Bei gedrückter Taste **DUAL** (gleichzeitige Signaldarstellung beider Kanäle) entfällt die Möglichkeit der Chopper-Kanalumschaltung. Sie ist jetzt überflüssig; das gespeicherte Bild flackert auch bei tiefen Frequenzen nicht. Die beiden Kanäle werden getrennt – aber gleichzeitig – abgetastet, jedoch nacheinander (alternierend) aus den beiden Einzelspeichern ausgelesen und auf dem Bildschirm dargestellt. Das Drücken der Taste **CHOP.** bleibt ohne Wirkung.

Im DUAL-Betrieb aufgenommene Signale dürfen nach dem Sichern durch HOLD nicht im Einkanal-Betrieb dargestellt werden, da dann, durch DOT JOIN, falsche Punktverbindungen erzeugt werden (Hüllkurven). Auch die Dokumentation über die HAMEG-Schnittstelle ist davon betroffen.

Derartige Fehlbedienungen werden durch Blinken der Kanalanzeige im Readout signalisiert.

Die Speicherzeitbasis ist auch im XY-Speicherbetrieb wirksam.

#### **HAMEG-Schnittstelle**

An der Rückseite des HM408 befindet sich eine 26polige Steckerkupplung, über welche die im Speicher befindlichen Daten entnommen werden können. Die Daten werden sowohl digital, als auch digital/analog gewandelt zur Verfügung gestellt.

Mit dem HAMEG Graphik-Printer HM8148-2 können die Digital-Daten ausgelesen und als "Hardcopy" dokumentiert werden. Alle Readout-Daten und Cursor-Einstellungen werden dabei vom Graphik-Printer übernommen und ausgedruckt. Zur Datenübertragung auf IEEE-Controller kann das HAMEG-IEEE-488 Interface HO79-2 an die Schnittstelle angeschlossen werden. Eine serielle Datenübertragung ermöglicht das V24-Interface HO69.

Mit dem XY- bzw. Yt-Schreiber-Interface steht eine weitere Dokumentationsmöglichkeit zur Verfügung.

Es kann immer nur ein Interface an der HAMEG-Schnittstelle betrieben werden.

Vor dem Verbinden eines Gerätes oder Interface mit der Schnittstelle ist das Oszilloskop abzuschalten.

Die Schnittstelle arbeitet nur im Speicherbetrieb.

## Sicherheitshinweis

Alle Anschlüsse der Schnittstelle sind galvanisch mit dem Speicherteil verbunden. Oszilloskope der Schutzklasse I mit vorgeschaltetem Schutz-Trenntransformator (Schutzklasse II), bzw. Oszilloskope in Schutzklasse II Ausführung werden über die Schnittstelle mit dem Schutzleiter verbunden, falls daran direkt oder über Interface angeschlossene Geräte den Schutzklasse I Bestimmungen entsprechen. Durch die damit hergestellte Verbindung mit dem Schutzleiter wird das Oszilloskop unter Schutzklasse I Bedingungen betrieben.

Messungen an hochliegendem Meßbezugspotential sind daher nicht möglich und gefährden Oszilloskop, Interface und daran angeschlossene Geräte.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise (siehe auch "Sicherheit", Seite M1) werden Schäden an HAMEG-Produkten nicht von der Garantie erfaßt. Auch haftet HAMEG nicht für Schäden an Personen oder Fremdfabrikaten.

Änderungen vorbehalten M25 408

## Inbetriebnahme und Voreinstellungen

Gerät an Netz anschließen, Netztaste (oben rechts neben Bildschirm) drücken. Leuchtdiode zeigt Betriebszustand an.

Gehäuse, Chassis und Meßbuchsen-Massen sind mit dem Netzschutzleiter verbunden (Schutzklasse I).

Keine weitere Taste drücken. TRIG.-Wahlschalter auf AC. TV SEP.-Schalter nicht gedrückt.

LEVEL in AT-Stellung. Eingangskopplungsschalter CH.I auf GD.

Am Knopf INTENS. mittlere Helligkeit einstellen.

Mit den Knöpfen Y-POS.I und X-POS. Zeitlinie auf Bildschirmmitte bringen.

Anschließend mit FOCUS-Knopf Zeitlinie scharf einstellen.

#### Betriebsart Vertikalverstärker

Kanal I: Alle Tasten im Y-Feld herausstehend.

Kanal II: Taste CHI/II gedrückt.

Kanal I und II: Taste DUAL gedrückt. Alternierende Kanalumschaltung: Taste CHOP. nicht drücken.

Signale <1 kHz oder Zeitkoeffizienten ≥1 ms/cm mit gedrückter Taste **CHOP**.

Kanäle I+II (Summe): Nur Taste ADD drücken.

Kanäle +I-II (Differenz): Taste ADD und Taste INV. CH. II (Invertiert) drücken.

### **Betriebsart Triggerung**

Triggerart mit LEVEL-Knopf wählen:

**AT** = Automatische Triggerung ≥10 Hz – 80 MHz, andernfalls Normaltriggerung.

Trigger-Flankenrichtung: mit Taste **SLOPE** +/- wählen.

Interne Triggerung: Kanal wird mit Taste CHI/II-TRIG.I/II gewählt.

Externe Triggerung: Taste **EXT.** drücken; Trigger-Signal  $(0.2V_{ss}-2V_{ss})$  auf Buchse **TRIG. INP.** 

Netztriggerung: TRIG.-Wahlschalter auf ~.

Triggerkopplung mit TRIG.-Wahlschalter AC-DC-HF-LF wählen. Frequenzbereiche der Triggerkopplung:

**AC**: ≥10 Hz bis 20 MHz; **DC**: 0 bis 20 MHz; **HF**: 15 kHz bis 80 MHz; **LF**: 0 bis 1 kHz.

Video-Signalgemische mit Zeilenfrequenz: TV SEP.-Schalter einrasten, Triggerkopplung auf HF (H).

Video-Signalgemische mit Bildfrequenz: TV SEP.-Schalter einrasten, Triggerkopplung auf LF (V).

Triggeranzeige beachten: LED oberhalb TRIG.-Wahlschalter.

## **Speicherbetrieb**

Betriebsart-Umschaltung mit Taste STOR.

Im Speicherbetrieb leuchtet die STOR.-LED kontinuierlich.

Speicherinhalt mit HOLD-Tasten drücken:

Kanal I: Taste **HOLD I** drücken.

Kanal II: Taste **HOLD II** drücken.

Kanal I und II (DUAL): Tasten HOLD I und HOLD II drücken.

Algebraische Addition (ADD): Taste HOLD I drücken.

XY: HOLD I oder HOLD II drücken.

Einzel-Zeitablenkung: Erst Taste **SINGLE**, dann **RESET** drücken.

RESET-LED leuchtet bei Triggerbereitschaft.

**ROLL**: Zeitbereich auf **s** (Sekunden) schalten und **ROLL** einrasten.

#### Messung

Meßsignal den Vertikal-Eingangsbuchsen von CH.I und/oder CH.II zuführen.

Tastteiler vorher mit eingebautem Rechteckgenerator CAL. abgleichen.

Meßsignal-Ankopplung auf AC oder DC schalten.

Mit Teilerschalter Signal auf gewünschte Bildhöhe einstellen.

Am **TIME/DIV.**-Schalter Zeitkoeffizienten wählen. Falscher Zeitkoeffizient im Speicherbetrieb wird durch Blinken der **STOR.**-LED angezeigt.

Triggerpunkt mit LEVEL-Knopf einstellen (bei Normaltriggerung).

Komplexe oder aperiodische Signale evtl. mit vergrößerter **HOLD-OFF**-Zeit triggern.

Amplitudenmessung mit Y-Feinsteller auf Rechtsanschlag CAL.

Zeitmessung mit Zeit-Feinsteller auf Rechtsanschlag CAL.

X-Dehnung x10: Taste **X-MAG. x10** drücken.

Externe Horizontalablenkung (XY-Betrieb) mit gedrückter Taste X-Y (X-Eingang: CH.II).

## **READOUT-Anzeige und Messungen**

**READOT** einschalten und Readout-Helligkeit mit **READOUT INTENS.** bestimmen.

Spannungsmessungen mit **AU**-Tastendruck aufrufen.

Zeitmessungen können nach Betätigung von  $\Delta t$  erfolgen.


Für Frequenzmessungen  $\Delta U$  und  $\Delta t$  gleichzeitig drücken.

Änderungen vorbehalten K1 408

## **Bedienungselemente HM 408** (Kurzbeschreibung - Frontbild)

	Element	Funktion		Element	Funktion	
0	POWER on/off (Taste + LED-Anzeige)	Netz Ein/Aus; Leuchtdiode zeigt Betriebszustand an.	21	GD-AC-DC (Drucktasten)	Tasten für die Eingangssignalankopplur von Kanal I. AC/DC-Taste gedrückt: direkte Ankopplung; AC/DC-Taste nich	
2	HOLD OFF (Drehknopf)	Verlängerung der Holdoff-Zeit zwischen den Ablenkperioden. Grundstellung = Linksanschlag.			gedrückt: Ankopplung über einen Kon- densator; GD-Taste gedrückt: Eingang vom Signal getrennt, Verstärker an	
3	X-POS. (Drehknopf)	Strahlverschiebung in horizontaler Richtung (nicht im XY-Speicherbetrieb).	22	Input CH. I (BNC-Buchs und Massebuchse)	Masse geschaltet. e Signaleingang – Kanal I. Eingangsimpedanz 1ΜΩ II 25pF.	
4	X-MAG. x10 (Drucktaste)	Dehnung der X-Achse um den Faktor 10. Max. Auflösung 5 ns/cm.	23	VOLTS/DIV. (10stufig. Drehschalter)	Eingangsteiler für Kanal I. Bestimmt den Y-Verstärkungsfaktor in 1-2-5	
(5)	<b>TRIG.</b> AC-DC-HF-LF-∼ (Hebelschalter)	Wahl der Triggerankopplung:  AC: 10 Hz – 20 MHz. DC: 0 – 20 MHz.  HF: 15 kHz – 80 MHz. LF: 0 – 1 kHz.  ~: Triggerung mit Netzfrequenz.	<u></u>	VAR. GAIN (Drehknopf)	Schritten und gibt den Umrechnungsfaktor an (V/cm, mV/cm).  Feineinstellung der Y-Amplitude (Kanal I). Vermindert die Verstärkung	
6	<b>TRIG.</b> (LED-Anzeige)	Anzeige leuchtet, wenn Zeitbasis getriggert wird.		(Бтоткпорт)	max. um den Faktor 2,5. Calibrierung am Rechtsanschlag (Pfeil nach rechts zeigend).	
7	X-Y (Drucktaste)	Umschaltung auf XY-Betrieb. Zuführung der horiz. Ablenkspannung	_	YMAG.x5 (Drucktaste)	Erhöht die Y-Verstärkung von Kanal I um den Faktor 5 (max, 1 mV/cm).	
	Achtung! Bei fehlende	über den Eingang von Kanal II. <b>Pr Zeitablenkung Einbrenngefahr.</b> Schaltet den TV-SyncSeparator ein.	26	CH I/II-TRIG. I/II (Drucktaste)	Keine Taste gedrückt: Kanal I-Betrieb und Triggerung von Kanal I. Taste gedrückt: Kanal II-Betrieb und Triggerung von Kanal II.	
	(Drucktaste)	TRIG. ((5)) in Stellung HF (H) = Triggerung für Zeile, in Stellung LF (V) = Triggerung für Bild.	<u></u>	DUAL (Drucktaste)	(Triggerumschaltung bei DUAL-Betr.).  Taste nicht gedrückt: Einkanalbetrieb. Taste DUAL gedrückt: Zweikanalbetriebmit alternierender Umschaltung.	
9	<b>TIME/DIV.</b> (23stufiger Drehschalter)	Bestimmt Zeitkoeffizienten. Analog: 0.05 μs/cm-1 s/cm, Digital: 10 μs/cm bis 50 s/cm.	_	CHOP.	DUAL und ADD gedrückt: Zweikanal- betrieb mit Chopper-Umschaltung.	
10	Variable	Feineinstellung der Zeitbasis.	28	(Drucktaste)	ADD allein gedrückt: Algebr. Addition. In Kombination mit INV. CH. II: Differenz.	
	Zeitbasiseinstellung (Drehknopf)	Vermindert Zeitablenkgeschwindigkeit max. 2,5fach (nur im Echtzeitbetrieb). CalStellung am Rechtsanschlag	29	OVERSCAN (LED-Anzeigen)	Richtungsanzeigen. Leuchten auf, wenn der Strahl den Bildschirm in vertikaler Richtung verläßt.	
11)	<b>EXT.</b> (Drucktaste)	(Pfeil nach rechts).  Umschaltung auf externe Triggerung. Signalzuführung über BNC-Buchse	30	VOLTS/DIV. (10stufig. Drehschalter)	Eingangsteiler Kanal II. Bestimmt den Y-Verstärkungsfaktor in 1-2-5 Schritten und gibt den Umrechnungs- faktor an (V/cm, mV/cm).	
12	SLOPE +/-	TRIG. INP. (a) Wahl der Triggerflanke.	31)	VAR. GAIN (Drehknopf)	Feineinstellung der Y-Amplitude (Kanal II). Sonst wie 24.	
	(Drucktaste)	Taste nicht gedrückt: positiv, Taste gedrückt: negativ.	32	YMAG. x5 (Drucktaste)	Erhöht die Y-Verstärkung von Kanal II um den Faktor 5 (max. 1 mV/cm).	
13)	<b>LEVEL</b> (Drehknopf)	Knopf in Stellung AT (Linksanschlag): Zeitlinie auch ohne Signal sichtbar, Triggerung automatisch. Knopf nicht	33	INV. CHII (Drucktaste)	Invertierung von Kanal II. In Verbindung mit gedrückter ADD- Taste 28 = Differenzdarstellung.	
		in AT: Zeitlinie nur mit Signal, Normaltriggerung.	34)	Input CH. II (BNC-Buchse)	Signaleingang – Kanal II und Eingang für Horizontalablenkung im XY-Betrieb	
14)	TRIG. INP. (BNC-Buchse)	Eingang für externes Triggersignal. Taste 🕦 gedrückt.	35	AC-DC-GD (Drucktasten)	Tasten für die Eingangssignalankopplung von Kanal II. Sonst wie ②.	
15)	INTENS. (Drehknopf)	Helligkeitseinstellung für den Kathodenstrahl.	36	Y-POS.II (Drehknopf)	Einstellung der vertikalen Position des Strahles für Kanal II. Im XY-Echtzeit-Betrieb außer Funktion.	
~	<b>TR</b> Trimmpotentiometer (Einstellung mit Schraubenzieher)	Trace Rotation (Strahldrehung). Dient zur Kompensation des Erdmagnet- feldes. Der horizontale Strahl wird damit parallel zum Raster gestellt.		EADOUT: INTENS. (Drehknopf)	Bestimmt die Helligkeit der Readout Anzeigen. In Stellung OFF (Links-	
17)	FOCUS (Drehknopf)	Schärfeeinstellung für den Kathodenstrahl.	38	Δt/ΔU/f	anschlag) keine Anzeige.  Einschaltung der Cursor für Perioden-	
18	ILLUM. (Drucktaste)	Rasterbeleuchtung Ein/Aus.	***	(Tipptasten)	dauer-Messung (Δt gedrückt), Spannungs-Messung (ΔU gedrückt) oder Frequenz-Messung (Δt und ΔU gleichzeitig gedrückt).	
19	0.2V-2V	Ausgänge des Rechteck-Calibrators 0,2 V <sub>ss</sub> und 2 V <sub>ss</sub> .				
	CAL. 1 kHz/1 MHz (Drucktaste)	Frequenz des Calibrator-Ausgangs. Taste nicht gedrückt: ca. 1 kHz,		TRACK (Tipptaste) CURSOR	Mit Track gleichzeitige Steuerung beider Cursor durch Cursor I-Tasten. Tasten zur Steuerung der Cursor.	
20	Y-POS.I (Drehknopf)	Taste gedrückt: ca. 1 MHz.  Einstellung der vertikalen Position des Strahles für Kanal I.	<del>(1</del> 0)	(Tipptasten)	Abhängig von der gewählten Meß- funktion Cursor-Bewegung horizontal ( $\Delta t$ bzw. f) oder vertikal ( $\Delta U$ ).	

K2 408



## Bedienungselemente für den Speicherbetrieb:

	Element	Funktion		Element	Funktion
41	STOR. ON (Drucktaste und LED)	Schaltet das Oszilloskop von Echtzeit- auf Speicherbetrieb um. LED zeigt den Betriebszustand an (Dauerlicht). Blinkt, wenn Zeitbereich falsch gewählt.	45	SINGLE (Drucktaste) RESET (Tipptaste; LED);	Einzelablenkung. Verhindert weitere periodische Zeitablenkvorgänge. Bereitet auf Einzelablenkung vor. LED zeigt Speicherbereitschaft an. LED erlischt nach Einzelablenkvorgang
42	DOT. J. (Drucktaste)	Bei gedrückter Taste werden die Abtastpunkte miteinander verbunden.	46	HOLD I / II (Drucktasten)	HOLDI: Sicherung der Daten von Kanal I, HOLDII: Sicherung der Daten von Kanal II.
43	PRETR. (Tipptaste)	Einstellung der prozentualen Verschie- bung des Triggerpunktes auf dem Bildschirm in 25%-Schritten nach rechts.	47	PLOTI+II (Tipptaste)	Taste startet Signalausgabe im XY-Schreiber- oder V 24-Modus.
			48	ms/s (Drucktaste)	Bei gedrückter Taste werden die gestrichelt umrandeten Werte der TIME/DIVSkala um den Faktor 1000 erweitert.
44	ROLL (Drucktaste)	Zur Umschaltung auf ROLL-Betrieb wenn Taste ms/s (48) gedrückt ist.			

## **Allgemeines**

Dieser Testplan soll helfen, in gewissen Zeitabständen und ohne großen Aufwand an Meßgeräten die wichtigsten Funktionen des HM 408 zu überprüfen.

Wie bei den Voreinstellungen ist darauf zu achten, daß zunächst alle Knöpfe mit Pfeilen und Punkten in Calibrierstellung stehen. Keine der Tasten soll gedrückt sein. **TRIG.**-Wahlschalter auf **AC**; **TV SEP.**-Taste nicht gedrückt. Es wird empfohlen, das Oszilloskop schon ca. 30 Minuten vor Testbeginn einzuschalten.

## Strahlröhre, Helligkeit und Schärfe, Linearität, Rasterverzeichnung

Die Strahlröhre im HM 408 hat normalerweise eine gute Helligkeit. Ein Nachlassen derselben kann nur visuell beurteilt werden. Eine gewisse Randunschärfe ist jedoch in Kauf zu nehmen. Sie ist röhrentechnisch bedingt. Zu geringe Helligkeit kann die Folge zu kleiner Hochspannung sein. Dies erkennt man leicht an der dann stark vergrößerten Empfindlichkeit des Vertikalverstärkers. Der Einstellbereich für maximale und minimale Helligkeit muß so liegen, daß kurz vor Linksanschlag des INTENS.-Einstellers der Strahl gerade verlöscht und bei Rechtsanschlag die Schärfe und Strahlbreite noch akzeptabel sind. Auf keinen Fall darf bei maximaler Intensität mit Zeitablenkung der Rücklauf sichtbar sein. Auch bei gedrückter Taste X-Y muß sich der Strahl völlig verdunkeln lassen. Dabei ist zu beachten, daß bei starken Helligkeitsveränderungen immer neu fokussiert werden muß. Außerdem soll bei max. Helligkeit kein "Pumpen" des Bildes auftreten. Letzteres bedeutet, daß die Stabilisation der Hochspannungsversorgung nicht in Ordnung ist.

Toleranzen der Linearität und Rasterverzeichnung sind ebenfalls röhrentechnisch bedingt. HAMEG überwacht, daß die vom Röhrenhersteller angegebenen Grenzwerte nicht überschritten werden.

#### Astigmatismuskontrolle

Es ist zu prüfen, ob sich die maximale Schärfe waagerechter und senkrechter Linien bei derselben **FOCUS**-Knopfeinstellung ergibt. Man erkennt dies am besten bei der Abbildung eines Rechtecksignals höherer Frequenz (ca. 1 MHz). Bei normaler Helligkeit werden mit dem **FOCUS**-Regler die waagerechten Linien des Rechtecks auf die bestmögliche Schärfe eingestellt. Die senkrechten Linien müssen jetzt auch die maximale Schärfe haben.

## Symmetrie und Drift des Vertikalverstärkers

Beide Eigenschaften werden im wesentlichen von den Eingangsstufen bestimmt.

Einen gewissen Aufschluß über die Symmetrie beider Kanäle und des Y-Endverstärkers erhält man beim Invertieren (Taste **INVERT** drücken). Bei guter Symmetrie darf sich die Strahllage um etwa 5 mm ändern. Gerade noch zulässig wäre 1 cm. Größere Abweichungen weisen auf eine Veränderung im Vertikalverstärker hin.

Eine weitere Kontrolle der Y-Symmetrie ist über den Stellbereich der Y-POS.-Einstellung möglich. Man gibt auf den Y-Eingang von Kanal I oder II ein Sinussignal von etwa 10-100 kHz (Signalkopplung dabei auf AC). Wenn dann bei einer Bildhöhe von ca. 8 cm der Y-POS.-Knopf nach beiden Seiten bis zum Anschlag gedreht wird, muß der oben und unten noch sichtbare Teil ungefähr gleich groß sein. Unterschiede bis 1 cm sind noch zulässig.

Die Kontrolle der Drift ist relativ einfach. Nach etwa **10 Minuten Einschaltzeit** wird die Zeitlinie exakt auf Mitte Bildschirm gestellt. In der folgenden Stunde darf sich die vertikale Strahllage um nicht mehr als 5 mm verändern. Bei der Umschaltung vom Normal- zum Speicherbetrieb (und umgekehrt) darf sich die vertikale Strahllage um maximal 2 mm ändern.

### Calibration des Vertikalverstärkers

Die Ausgangsbuchsen des Calibrators geben eine Rechteckspannung von  $0.2V_{ss}$  bzw.  $2V_{ss}$  ab. Sie haben normalerweise eine Toleranz von nur 1%. Stellt man eine direkte Verbindung zwischen der 0,2V-Ausgangs-Öse und dem Eingang des Vertikalverstärkers her (Tastkopf 1:1), muß das aufgezeichnete Signal in Stellung 50 mV/cm 4cm hoch sein (Feinstellknopf des Teilerschalter auf Rechtsanschlag CAL.; Signalankopplung DC). Abweichungen von maximal 1,6mm (4%) sind gerade noch zulässig. Wird zwischen der 2V-Ausgangs-Buchse und Meßeingang ein Tastteiler 10:1 geschaltet, muß sich die gleiche Bildhöhe ergeben. Bei größeren Toleranzen sollte man erst klären, ob die Ursache im Vertikalverstärker selbst oder in der Amplitude der Rechteckspannung zu suchen ist. Unter Umständen kann auch ein zwischengeschalteter Tastteiler fehlerhaft oder falsch abgeglichen sein bzw. zu hohe Toleranzen haben. Gegebenenfalls ist die Calibration des Vertikalverstärkers mit einer exakt bekannten Gleichspannung möglich (DC-Signalankopplung!). Die vertikale Strahllage muß sich dann entsprechend dem eingestellten Ablenkkoeffizienten verändern. Im Speicherbetrieb ist die maximale Toleranz  $\pm 3\% \pm 1$  Digit.

Der Feinstellknopf am Teilerschalter verringert am Linksanschlag die Eingangsempfindlichkeit in jeder Schalterstellung mindestens um den Faktor 2,5. Stellt man den Teilerschalter auf **50 mV/cm**, soll sich die Calibratorsignal-Höhe von 4cm auf mindestens 1,6cm ändern.

## Übertragungsgüte des Vertikalverstärkers

Die Kontrolle der Übertragungsgüte ist nur mit Hilfe eines Rechteckgenerators mit kleiner Anstiegszeit (max. 5 ns) möglich. Das Verbindungskabel muß dabei direkt am Vertikaleingang des Oszilloskops mit einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand (z.B. HAMEG HZ34 mit HZ22) abgeschlossen sein.

Zu kontrollieren ist mit 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz und 1 MHz. Dabei darf das aufgezeichnete Rechteck, besonders bei 1 MHz und einer Bildhöhe von 4-5 cm, kein Überschwingen zeigen. Jedoch soll die vordere Anstiegsflanke

Änderungen vorbehalten T1 408

oben auch nicht nennenswert verrundet sein. Bei den angegebenen Frequenzen dürfen weder Dachschrägen noch Löcher oder Höcker im Dach auffällig sichtbar werden. Einstellung: Ablenkkoeffizient **5 mV/cm**; Signalankopplung auf **DC**; Y-Feinsteller in Calibrationsstellung **CAL**..

Im allgemeinen treten nach Verlassen des Werkes keine größeren Veränderungen auf, so daß normalerweise auf diese Prüfung verzichtet werden kann.

Allerdings ist für die Qualität der Übertragungsgüte nicht nur der Meßverstärker von Einfluß. Der vor den Verstärker geschaltete *Eingangsteiler ist in jeder Stellung frequenzkompensiert*. Bereits kleine kapazitive Veränderungen können die Übertragungsgüte herabsetzen. Fehler dieser Art werden in der Regel am besten mit einem Rechtecksignal niedriger Folgefrequenz (z.B. 1kHz) erkannt. Wenn ein solcher Generator mit max. 10 V<sub>ss</sub> zur Verfügung steht, ist es empfehlenswert, in gewissen Zeitabständen alle Stellungen der Eingangsteiler zu überprüfen und, wenn erforderlich, nachzugleichen.

Allerdings ist hierfür noch ein kompensierter 2:1-Vorteiler erforderlich, welcher auf die Eingangsimpedanz des Oszilloskops abgeglichen wird. Er kann selbstgebaut oder unter der Typenbezeichnung HZ23 von HAMEG bezogen werden. (siehe Zubehörprospekt). Wichtig ist nur, daß der Teiler abgeschirmt ist. Zum Selbstbau benötigt man an elektrischen Bauteilen einen 1 M $\Omega$ -Widerstand ( $\pm 1$  %) und, parallel dazu, einen C-Trimmer 3/15 pF parallel mit etwa 20 pF. Diese Parallelschaltung wird einerseits direkt mit dem Vertikaleingang I bzw. II, andererseits über ein möglichst kapazitätsarmes Kabel mit dem Generator verbunden. Der Vorteiler wird in Stellung 5 mV/cm auf die Eingangsimpedanz des Oszilloskops abgeglichen (Feineinstellknopf auf CAL.; Signalankopplung auf **DC**; Rechteckdächer exakt horizontal ohne Dachschräge). Danach soll die Form des Rechtecks in jeder Eingangsteilerstellung gleich sein.

# Betriebsarten: CH. I/II, DUAL, ADD, CHOP., INVERT- und XY-Betrieb

Wird die Taste **DUAL** gedrückt, müssen sofort zwei Zeitlinien erscheinen. Wird ein Strahl über den ganzen Schirm verschoben, darf sich die Lage des anderen dabei um maximal 0,5 mm verändern.

Ein Kriterium bei Chopperbetrieb ist die Strahlverbreiterung und Schattenbildung um die Zeitlinie im oberen oder unteren Bildschirmbereich. Normalerweise darf beides nicht sichtbar sein. **TIME/DIV.**-Schalter dabei auf **2µs/cm**; Tasten **DUAL** und **CHOP.** drücken. Signalkopplung auf **GD**; **INTENS.**-Knopf auf Rechtsanschlag; **FOCUS**-Einstellung auf optimale Schärfe. Mit den beiden **Y-POS.**-Knöpfen wird eine Zeitlinie auf +2 cm, die andere auf -2 cm Höhe gegenüber der horizontalen Mittellinie des Rasters geschoben. Nicht mit dem Zeit-Feinsteller auf die Chopperfrequenz (500 kHz) synchronisieren! Mehrmals Taste **CHOP.** auslösen und drücken. Dabei müssen Spurverbreiterung und periodische Schattenbildung vernachlässigbar sein.

Wesentliches Merkmal bei I+II (nur Taste ADD gedrückt) oder +I-II-Betrieb (Taste INVERT CH.II zusätzlich gedrückt) ist die Verschiebbarkeit der Zeitlinie mit **beiden** Y-POS.-Knöpfen.

Bei XY-Betrieb (X-Y-Taste gedrückt) muß die Empfindlichkeit in beiden Ablenkrichtungen gleich sein. Dabei sollen die beiden Feinsteller auf Rechtsanschlag (CAL.) stehen. Gibt man das Signal des eingebauten Rechteckgenerators auf den Eingang von Kanal II, muß sich horizontal, wie bei Kanal I in vertikaler Richtung, eine Ablenkung von 4cm ergeben (50 mV/cm-Stellung).

Die Prüfung der Einzelkanaldarstellung mit der Taste **CHI/II** erübrigt sich. Sie ist indirekt in den oben angeführten Prüfungen bereits enthalten.

## **Kontrolle Triggerung**

Wichtig ist die interne Triggerschwelle. Sie bestimmt, ab welcher Bildhöhe ein Signal exakt stehend aufgezeichnet wird. Beim HM408 sollte sie bei 3 bis 5mm liegen. Eine noch empfindlichere Triggerung birgt die Gefahr des Ansprechens auf den Stör- und Rauschpegel in sich, insbesondere dann, wenn die Empfindlichkeit des Vertikaleingangs mit der Drucktaste Yx5 auf 1 mV/cm erhöht wurde. Dabei können phasenverschobene Doppelbilder auftreten. Eine Veränderung der Triggerschwelle ist nur intern möglich. Die Kontrolle erfolgt mit irgendeiner Sinusspannung zwischen 50Hz und 1MHz bei automatischer Triggerung (LEVEL-Regler in Stellung AT). Danach ist festzustellen, ob die gleiche Triggerempfindlichkeit auch mit Normaltriggerung vorhanden ist. Hierbei muß eine LEVEL-Einstellung vorgenommen werden. Durch Drücken der +/- Taste muß sich der Kurvenanstieg der ersten Schwingung umpolen. Der HM408 muß, bei einer Bildhöhe von etwa 5 mm und HF-Einstellung der Triggerkopplung, Sinussignale bis 80 MHz einwandfrei intern triggern.

Zur externen Triggerung (Taste **EXT.** gedrückt) sind mindestens  $0.2\,V_{ss}$  Spannung (synchron zum Y-Signal) an der Buchse **TRIG. INP.** erforderlich.

Die TV-Triggerung wird am besten mit einem Videosignal beliebiger Polarität geprüft. Eine zeilenfrequente Darstellung erhält man mit gedrückter TV SEP.-Taste, TRIG.-Schalter auf HF(H) und TIME/DIV.-Schalter auf 20 oder  $10\,\mu\text{s/cm}$ . Die bildfrequente Darstellung ergibt sich bei LF(V) und bei 5 oder  $2\,\text{ms/cm}$ .

Voraussetzung ist, daß die Stellung der **SLOPE** +/—-Taste mit der Richtung der Sync.-Impulse übereinstimmt.

Die TV-Triggerung ist dann einwandfrei, wenn bei zeilenund bei bildfrequenter Darstellung die Amplitude des kompletten Videosignals (vom Weißwert bis zum Dach des Zeilenimpulses) zwischen 8 und 80mm bei stabiler Darstellung geändert werden kann.

Wird mit einem *Sinussignal ohne Gleichspannungsanteil* intern oder extern getriggert, dann darf sich beim Umschalten von **AC** auf **DC** des **TRIG.**-Wahlschalters das Bild nicht horizontal verschieben.

T2 408 Änderungen vorbehalten

Werden beide Vertikalverstärkereingänge **AC**-gekoppelt an das gleiche Signal geschaltet und im alternierenden Zweikanal-Betrieb (nur Taste **DUAL** gedrückt) beide Strahlen auf dem Bildschirm exakt zur Deckung gebracht, dann darf in keiner Stellung der Taste **CH.I/II-TRIG.I/II** oder beim Umschalten des **TRIG.**-Wahlschalters von **AC** auf **DC** eine Änderung des Bildes sichtbar sein.

Eine Kontrolle der **Netztriggerung (50-60 Hz)** in Stellung ~ des **TRIG.**-Wahlschalters ist mit einer netzfrequenten Eingangsspannung (auch harmonisch oder subharmonisch) möglich. Um zu kontrollieren, ob die Netztriggerung bei sehr kleiner oder großer Signalspannung nicht aussetzt, sollte die Eingangsspannung bei ca. 1V liegen. Durch Drehen des betreffenden Eingangsteilerschalters (mit Feinsteller) läßt sich die dargestellte Signalhöhe dann beliebig varieren.

## Zeitablenkung

Vor Kontrolle der Zeitbasis ist festzustellen, ob die **Zeitlinie ca. 10 cm lang** ist und in allen Bereichen das Raster etwas überschreibt.

Diese Einstellung sollte bei der mittleren **TIME/DIV.**-Schalterstellung **5**µ**s/cm** erfolgen. Vor Beginn der Arbeit ist der Zeit-Feinsteller auf **CAL.** einzurasten. Die Taste **X-MAG. x10** soll nicht gedrückt sein. Dies gilt, bis deren einzelne Änderungsbereiche kontrolliert werden.

Steht für die Überprüfung der Zeitbasis kein exakter Markengeber zur Verfügung, kann man auch mit einem genau geeichten Sinusgenerator arbeiten. Seine Frequenztoleranz sollte nicht größer als ±1% sein. Die Zeitwerte des HM 408 werden zwar mit ±3% angegeben; in der Regel sind sie jedoch wesentlich besser. Zur gleichzeitigen Kontrolle der Linearität sollten immer mind. 10 Schwingungen, d.h. *alle cm ein Kurvenzug* abgebildet werden. Zur exakten Beurteilung wird mit Hilfe der **X-POS.**-Einstellung die Spitze des ersten Kurvenzuges genau hinter die erste vertikale Linie des Rasters gestellt. Die Tendenz einer evtl. Abweichung ist schon nach den ersten Kurvenzügen erkennbar.

Recht genau kann man die Bereiche 20 und 10 ms/cm mit Netzfrequenz 50 Hz kontrollieren. Es wird dann bei 20 ms/cm alle cm und bei 10 ms/cm alle 2 cm ein Kurvenzug abgebildet.

Für häufige Routinekontrollen der Zeitbasis an einer größeren Anzahl von Oszilloskopen ist die Anschaffung eines Oszilloskop-Calibrators empfehlenswert. Dieser besitzt auch einen quarzgenauen Markergeber, der für jeden Zeitbereich Impulse im Abstand von 1 Div. abgibt. Dabei ist zu beachten, daß bei der Triggerung solcher Impulse zweckmäßig mit Normaltriggerung (**LEVEL**-Einstellung) gearbeitet wird.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Frequenzen für den jeweiligen Bereich benötigt werden.

Echtzeitbereiche			Speicherbereiche				
			5s/cm	_	0.2 Hz		
			2 s/cm	_	0.5 Hz		
1 s/cm	_	1 Hz	1 s/cm	_	1 Hz		
0.5 s/cm	_	2Hz	0.5 s/cm	_	2 Hz		
0.2 s/cm	_	5Hz	0.2 s/cm	_	5 Hz		
0.1 s/cm	_	10 Hz	0.1 s/cm		10 Hz		
50 ms/cm	_	20 Hz	50 ms/cm	_	20 Hz		
20 ms/cm	_	50 Hz	20 ms/cm	_	50 Hz		
10 ms/cm	_	100 Hz	10 ms/cm	_	100 Hz		
5 ms/cm	_	200 Hz	5 ms/cm		200 Hz		
2 ms/cm	_	500 Hz	2 ms/cm	_	500 Hz		
1 ms/cm	_	1 kHz	1 ms/cm	_	1 kHz		
0.5 ms/cm	_	2 kHz	0.5 ms/cm	_	2 kHz		
0.2 ms/cm	_	5 kHz	0.2 ms/cm	_	5 kHz		
0.1 ms/cm	_	10 kHz	0.1 ms/cm	_	10 kHz		
50 μs/cm	_	20 kHz	50 μs/cm	_	20 kHz		
20 μs/cm	_	50 kHz	20 μs/cm	_	50 kHz		
10 μs/cm	_	100 kHz	10 μs/cm	_	100 kHz		
5μs/cm	_	200 kHz					
2μs/cm		500 kHz					
1μs/cm	_	1 MHz					
0.5 µs/cm	_	2 MHz					
0.2 μs/cm	_	5 MHz					
0.1 μs/cm	_	10MHz					
0.05 μs/cm	_	20 MHz					

Drückt man die Taste **X-MAG. x10**, dann erscheint nur alle **10cm** ( $\pm 5\%$ ) ein Kurvenzug (Zeit-Feinsteller auf **CAL**.; Messung bei **5 µs/cm**). Die Toleranz läßt sich aber leichter in Stellung **50 µs/cm** erfassen (ein Kurvenzug pro cm).

#### **HOLD-OFF-Zeit**

Die Änderung der **HOLD-OFF**-Zeit kann im Analog-Betrieb beobachtet werden. Wird der **HOLD-OFF**-Knopf nach rechts gedreht nimmt die Strahlhelligkeit ab, da die Wartezeit zwischen den Ablenkvorgängen größer, und dadurch die Häufigkeit der Strahlschreib-Vorgänge geringer wird.

## Korrektur der Strahllage

Die Strahlröhre hat eine zulässige Winkelabweichung von  $\pm 5^{\circ}$  zwischen der X-Ablenkplattenebene D1/D2 und der horizontalen Mittelinie des Innenrasters. Zur Korrektur dieser Abweichung und der von der Aufstellung des Gerätes abhängigen erdmagnetischen Einwirkung muß das mit **TR** bezeichnete Potentiometer (rechts neben dem Bildschirm) nachgestellt werden. Im allgemeinen ist der Strahldrehbereich asymmetrisch. Es sollte aber kontrolliert werden, ob sich die Strahllinie mit dem **TR**-Potentiometer etwas schräg **nach beiden Seiten** um die horizontale Rastermittellinie einstellen läßt. Beim HM 408 mit geschlossenem Gehäuse genügt ein Drehwinkel von  $\pm 0,57^{\circ}$  (1 mm Höhenunterschied auf 10 cm Strahllänge) zur Erdfeldkompensation.

Änderungen vorbehalten T3 408

## **Allgemeines**

Wir empfehlen, keine Eingriffe im Oszilloskop vorzunehmen.

Sollte dies dennoch erfolgen, ist der folgende **Sicherheitshinweis** sowie die **Warnungen** unbedingt zu beachten.

Im Falle eines Defekts nehmen Sie bitte den HAMEG-Service in Anspruch. Wir empfehlen, Reparatureinsendungen an HAMEG nur im Originalkarton vorzunehmen, und eine Fehlerbeschreibung mitzuliefern (siehe auch "Garantie" Seite M2).

Der HAMEG-Service steht Ihnen unter der Direktwahl-Nummer 069/6780520 für technische Auskünfte zur Verfügung.

#### SICHERHEITS-HINWEIS

- 1.) Im geöffneten Zustand darf dieses Gerät nur über einen Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse II betrieben werden.
- Die Schutzleiterverbindung zwischen Netzbuchse und Chassis des Oszilloskops darf nicht getrennt werden.

### Öffnen des Gerätes

Löst man die zwei Schrauben am Gehäuse-Rückdeckel, kann dieser nach hinten abgezogen werden. Vorher ist die Netzkabel-Steckdose aus dem eingebauten Kaltgerätestekker herauszuziehen. Hält man den Gehäusemantel fest, läßt sich das Chassis mit Frontdeckel nach vorn hinausschieben. Beim späteren Schließen des Gerätes ist darauf zu achten, daß sich der Gehäusemantel an allen Seiten richtig unter den Rand des Frontdeckels schiebt. Das gleiche gilt auch für das Aufsetzen des Rückdeckels.

#### Warnung

Beim Öffnen oder Schließen des Gehäuses, bei einer Instandsetzung oder bei einem Austausch von Teilen muß das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein. Wenn danach eine Messung, eine Fehlersuche oder ein Abgleich am geöffneten Gerät unter Spannung

unvermeidlich ist, so darf das nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.


Bei Eingriffen in den HM408 ist zu beachten, daß die Gesamt-Beschleunigungsspannung der Bildröhre ca. 14kV und die Spannung der Endstufen etwa 115V beträgt. Solche Potentiale befinden sich an der Röhrenfassung sowie auf der oberen, der unteren, der direkt neben dem Röhrenhals und der hinter der Röhre befindlichen Leiterplatte. Solche Potentiale sind ferner an den Check-Leisten auf der unteren und der hinteren Leiterplatte vorhanden. Sie sind lebensgefährlich. Daher ist größte Vorsicht geboten. Ferner wird darauf hingewiesen, daß Kurzschlüsse an verschiedenen Stellen des Bildröhren-Mochspannungskreises den gleichzeitigen Defekt diverser Halbleiter bewirken. Aus dem gleichen Grund ist das Zuschalten von Kondensatoren an diesen Stellen bei eingeschaltetem Gerät sehr gefährlich.

Kondensatomen im Gerät können noch geladen sein, selbst wenn das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde. Normalerweise sind die Kondensatoren 6 Sekunden nach dem Abschalten entladen. Da aber bei defektem Gerät eine Belastungsunterbrechung nicht auszuschließen ist, sollten nach dem Abschalten der Reihe nach alle Anschlüsse der Check-Leisten 1 Sekunde lang über 1kΩ mit Masse (Chassis) verbunden werden.


Größte Vorsicht ist mit dem Umgang der Strahlröhre geboten. Der Glaskolben darf unter keinen Umständen mit gehärteten Werkzeugen berührt oder örtlich überhitzt (Lötkolben!) oder unterkühlt (Kältespray!) werden. Wir empfehlen das Tragen einer Schutzbrille (Implosionsgefahr).


### Betriebsspannungen


Außer den beiden Wechselspannungen für Strahlröhrenheizung (6,3V) und Rasterbeleuchtung (12V) bzw. Netztriggerung werden im HM 408 acht Betriebsgleichspannungen erzeugt. Sie sind alle elektronisch stabilisiert (+12V, +5V, -12V, -5V, +55V, +115V, -2000V und +12kV Nachbeschleunigungsspannung). Bis auf die +12V sind die anderen Betriebsspannungen nicht einstellbar. Im Falle einer größeren Abweichung als ±2% vom Sollwert muß ein Defekt vorliegen. Für die Korrektur der +12V Betriebsspannung befindet sich auf der XY-Leiterplatte ein Trimmpotentiometer. Der Meßpunkt für +12V befindet sich an der Check-Leiste auf der XY-Leiterplatte.





D2-12/90-408









































































EY-Board


Bestückungsseite
Component Side





Lötseite Soldering Side (SMD)




YF-Board
Bestückungsseite / Component Side








FC-Board
Bestückungsseite / Component Side



## Lötseite / Soldering Side (SMD)




NF400 C413 48 C429 C400 L401 F402 Made in W.-Germany HM408 SPS 1.0 240990 0

SPS-Board


Bestückungsseite
Component Side

SPS-Board Lötseite Soldering Side (SMD)




## **HV-Board**


## Bestückungsseite / Component Side




#### Lötseite / Soldering Side (SMD)





**CAL-Board** 





**RC-Board** 

















# HAMEG

Oscilloscopes

Multimeters

**Counter Timers** 

**Power Supplies** 

Calibrators

Signal

Generators

Check Point Testers West Germany HAMEG GmbH

Kelsterbacher Str. 15-19 6000 FRANKFURT am Main 71 Tel. (069) 67805-0 · Telex 413866 Telefax (069) 6780513

France

HAMEG S.a.r.l. 5-9, av. de la République 94800-VILLEJUIF Tél. (1) 46778151 · Télex 260167 Telefax (1) 47263544

Spain

HAMEG S.A. Villarroel 172-174 08036 BARCELONA Teléf. (93) 4301597 / 4301100 Telex 99816 · Telefax (93) 3212201

Great Britain

HAMEG LTD 74-78 Collingdon Street LUTON, Bedfordshire LU1 1RX Tel. (0582) 413174 · Telex 825484 Telefax (0582) 456416

**United States of America** 

HAMEG, Inc. 20 Lumber Road BLDG. # 2 ROSLYN, NEW YORK 11576 Phone (516) 484-7121 Telefax (516) 484-7170

HAMEG, Inc. 1939 Plaza Real OCEANSIDE, CA 92056 Phone (619) 630-4080 Telefax (619) 630-6507

Printed in Germany